

PARAMETRIZZAZIONE INVERTER AC10

F 106 = 6

F 111 = FREQUENZA MASSIMA

F 801 = POTENZA IN KW

F 802 = TENSIONE DEL MOTORE

F 803 = CORRENTE DEL MOTORE

F 805 = GIRI DEL MOTORE

F 810 = FREQUENZA NOMINALE DEL MOTORE

F 813 = ANELLO DI VELOCITA PORTARE A 0,5

F 815 = ANELLO DI VELOCITA PORTARE A 0,5

F 818 = FREQUENZA NOMINALE DEL MOTORE

F 800 = 1 E CONFERMARE

**TASTO VERDE I PER EFFETTUARE LA REGOLAZIONE DEI
PARAMETRI DEL MOTORE**

APPARE LA SCRITTA TEST

QUANDO TERMINA L'INVERTER E' PRONTO