EDK82MV752 10020753







# Istruzioni per il montaggio



8200 motec 3.0 kW ... 7.5 kW

### Prima di iniziare a lavorare, leggere le istruzioni di montaggio! Osservare le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza.

Le Istruzioni operative contenenti informazioni dettagliate sull'inverter 8200 motec possono essere ordinate presso il proprio rappresentante Lenze.



La presente documentazione è valida per inverter 8200 motec a partire dalla seguente versione





### Nota!

Le attuali documentazioni e gli aggiornamenti software per i prodotti sono disponibili in Internet nell'area "Downloads" all'indirizzo

http://www.Lenze.com

### Messa in servizio dell'inverter controllo 8200 motec senza modulo funzione





Passo		Osservazione	Vedere anche		
1	Collegare il terminale (che include la tastiera) al motec. Inserire il connettore del cavo di collegamento nell'interfaccia AIF sul motec.	Tastiera, terminale e cavo			
2	Accendere l'alimentazione di rete. È possibile un avvio automatico!	Dopo ca. 1 secondo il controllo è pronto. Tastiera: RDY IMP			Capitolo 4
3	Selezionare il riferimento tramite la	Attivare Set	Disp	E Set	
	funzione set.	Rotazione oraria	0	MP si spegne. L'azionamento è ora in funzione.	
		Rotazione antioraria	0	Il display mostra la frequenza di uscita.	
	Problemi durante la messa in servizio o il funzionamento?				

## Contenuto



1	Info	rmazioni	sulla sicurezza	3					
	1.1	Norme g	jenerali di utilizzo e di sicurezza per gli azionamenti Lenze	3					
	1.2	Norme g	enerali di utilizzo e di sicurezza per motori Lenze	5					
	1.3	Altri pericoli							
	1.4	Configur	azione delle informazioni sulla sicurezza	9					
2	Dati	tecnici		10					
	2.1	Norme e	e condizioni di utilizzo	10					
	2.2	Dati non	ninali	11					
		2.2.1	Dati elettrici generali	11					
		2.2.2	Funzionamento ai dati nominali	11					
	2.3	Dimensi	oni	12					
3	Inst	allazione		13					
	3.1	motec c	on motore o motoriduttore	13					
		3.1.1	Installazione in accordo alle EMC (configurazione di un sistema di azionamento tipico CE)	14					
	3.2	Montage	jio a parete	15					
		3.2.1	Condizioni di consegna	15					
		3.2.2	Preparazione	16					
		3.2.3	Collegamento del motore	17					
		3.2.4	Installazione in accordo alle EMC (configurazione di un sistema di azionamento tipico CE)	18					
	3.3	Montage	jio sul motore	19					
		3.3.1	Condizioni di consegna	19					
		3.3.2	Preparazione	20					
		3.3.3	Collegamento del motore	22					
		3.3.4	Installazione in accordo alle EMC (configurazione di un sistema di azionamento tipico CE)	23					
	3.4	Collegan	nento elettrico	24					
		3.4.1	Collegamento della rete	24					
		3.4.2	Collegamento relè	25					
		3.4.3	Collegamento ventilatore	26					
	3.5	Montage	jio dei moduli funzione	27					
	3.6	Assembl	laggio dell'inverter motec	29					
		3.6.1	motec con moduli funzione	29					
		3.6.2	motec senza moduli funzione	29					

### Contenuto





## 1 Informazioni sulla sicurezza

### 1.1 Norme generali di utilizzo e di sicurezza per gli azionamenti Lenze

(ai sensi della Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE)

### Informazioni generali

Durante il funzionamento, a seconda del tipo di protezione, i controlli Lenze (inverter, servoinverter, convertitori) possono presentare parti in tensione, non isolate, mobili e/o rotanti, nonché parti con superfici bollenti.

La rimozione della necessaria copertura, l'impiego non idoneo, l'installazione o l'utilizzo errati possono procurare gravi danni a cose e/o persone.

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione acclusa.

Tutte le operazioni di trasporto, installazione, messa in servizio e manutenzione devono essere affidate a personale altamente qualificato (fare riferimento alle norme IEC 364 o CENELEC HD 384 oppure DIN VDE 0100 e IEC-Report 664 o DIN VDE 0110, nonché alle norme antinfortunistiche nazionali).

Ai sensi delle predette fondamentali norme di sicurezza, per "personale qualificato" si intendono persone che hanno esperienza nell'installazione, nel montaggio, nella messa in servizio e nell'utilizzo del prodotto e che dispongono delle qualifiche professionali idonee a svolgere la propria attività.

### Campi di applicazione

I controlli sono componenti destinati all'installazione in impianti o macchinari elettrici. Non sono da intendersi per uso domestico, bensì esclusivamente per l'impiego in ambito industriale o professionale ai sensi della norma EN 61000-3-2. La documentazione contiene indicazioni sull'osservanza dei limiti in base alla EN 61000-3-2.

In seguito all'installazione, la messa in servizio del controllo (ossia il relativo utilizzo per l'impiego preposto) potrà essere eseguita solo quando sarà stato appurato che la macchina in cui è installato è conforme alle disposizioni della direttiva comunitaria 98/37/CEE (Direttiva Macchine); fare riferimento alla norma EN 60204.

La messa in servizio (ossia l'utilizzo per l'impiego preposto) è permessa soltanto in osservanza della Direttiva (89/336/CEE).

I controlli soddisfano i requisiti della Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE. Per i controlli si applicano le norme armonizzate della serie EN 50178/DIN VDE 0160.

La targhetta e la documentazione forniscono i dati tecnici e le informazioni circa le condizioni di allacciamento. Osservare assolutamente tali indicazioni.

**Avvertenza:** i controlli sono prodotti a reperibilità limitata ai sensi della norma EN 61800-3. Questi prodotti possono causare radiodisturbi in aree residenziali. In tal caso, l'utilizzatore dovrà adottare le necessarie contromisure.

### Trasporto e magazzinaggio

Rispettare le indicazioni per il trasporto, la conservazione a magazzino e l'uso conforme.

Attenersi alle indicazioni climatiche come da EN 50178.



## Informazioni sulla sicurezza

Azionamenti Lenze

### Installazione

Installare e raffreddare i controlli secondo quanto indicato nella documentazione acclusa.

Maneggiare con attenzione ed evitare un sovraccarico meccanico. Non piegare alcun componente durante il trasporto e l'uso, né variare le distanze di isolamento. Non toccare gli elementi e i contatti elettronici.

I controlli contengono componenti elettrostatiche pericolose, che possono essere danneggiate da manovre improprie. Eventuali danni meccanici a componenti elettriche e/o la relativa distruzione possono mettere in serio pericolo l'incolumità personale.

### Collegamento elettrico

In caso di interventi su controlli in tensione, osservare le norme nazionali antinfortunistiche in vigore.

Eseguire il collegamento elettrico secondo le procedure appropriate (sezione dei cavi, protezioni, attacco del conduttore di protezione). La documentazione relativa al controllo contiene ulteriori informazioni al riguardo.

Tale documentazione contiene anche tutte le indicazioni per l'installazione a norma EMC (schermatura, collegamento a terra, sistemazione dei filtri e posa dei cavi). Tali istruzioni vanno osservate anche nel caso di controlli contrassegnati dalla sigla CE. Il produttore dell'impianto o del macchinario è responsabile dell'osservanza dei valori-limite richiesti dalla legislazione sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).

### Utilizzo

È necessario dotare gli impianti con controlli incorporati di eventuali apparecchiature di sorveglianza e di protezione ausiliarie in base alle disposizioni sulla sicurezza di volta in volta vigenti (ad es., legislazione sulla strumentazione tecnica, norme antinfortunistiche e così via). È consentito apportare modifiche alla configurazione del controllo mediante l'apposito software operativo. Al riguardo, seguire le indicazioni fornite nella documentazione.

Dopo avere staccato il controllo dalla tensione di alimentazione, non è possibile toccare subito le parti sotto tensione e i collegamenti di potenza perché i condensatori possono essere carichi. Attenersi a quanto riportato sulla targhetta di avvertenza posta sul controllo.

Durante l'impiego, tenere chiuse tutte le coperture di protezione e gli sportelli.

Nota sugli impianti omologati UL con controlli incorporati: Le note "UL Warning" sono avvertenze valide solo per gli impianti UL. La documentazione include indicazioni speciali per gli impianti UL.

### Arresto sicuro

La variante V004 degli inverter 9300 e 9300 vector, la variante x4x dell' inverter 8200 vector e il modulo asse ECSxAxxx supportano la funzione "arresto sicuro", contro il rischio di avviamento imprevisto, secondo quanto stabilito nell'appendice I n° 1.2.7 della Direttiva Comunitaria "Macchine" 98/37/CEE, nella norma DIN EN 954-1 3 e DIN EN 1037. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate al riguardo nella documentazione delle diverse varianti.

### Manutenzione

I controlli non richiedono alcuna manutenzione se vengono rispettate le condizioni di impiego prescritte.

Qualora l'aria dell'ambiente di utilizzo non sia pulita, le superfici di raffreddamento del controllo potrebbero sporcarsi o le aperture di raffreddamento potrebbero otturarsi. In tali condizioni operative, pulire regolarmente le superfici e le aperture di raffreddamento. Per la pulizia, non utilizzare mai oggetti taglienti o appuntiti.

### Smaltimento

Provvedere al riciclaggio di metallo e plastica. Smaltire correttamente le schede PCB assemblate.

Rispettare le indicazioni specifiche relative all'utilizzo e alla sicurezza riportate nel presente manuale.





## 1.2 Norme generali di utilizzo e di sicurezza per motori Lenze

(ai sensi della Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE)

### Informazioni generali

Le apparecchiature a bassa tensione presentano parti pericolose, perché in tensione e/o rotanti, e talvolta superfici bollenti. Tutte le operazioni di trasporto, installazione, messa in servizio e manutenzione devono essere affidate a personale altamente qualificato, facendo riferimento alle norme EN 50110-1 (VDE 0105-100) e IEC 60364. Un comportamento improprio può essere causa di gravi danni a persone e/o cose.

Durante il funzionamento di macchine sincrone, vengono indotte tensioni anche sui morsetti aperti.

### Campi di applicazione

Le apparecchiature a bassa tensione sono destinate all'impiego in impianti industriali e sono conformi alle norme armonizzate della serie EN 60034 (VDE O53O). È vietato il loro impiego in aree a rischio esplosione, a meno che non siano espressamente destinate a tale scopo (attenersi a eventuali indicazioni supplementari).

Non utilizzare tipi di protezione  $\leq$  IP23 all'aperto senza speciali misure di protezione. I modelli raffreddati ad aria sono tarati per temperature ambientali che vanno da -15°C o -10 °C fino a +40 °C e per un'altitudine di installazione di  $\leq$  1000 m s.l.m., da -20°C a +40°C senza freno o con freno a molle, non ventilato o con autoventilazione, da -15°C a +40°C con freno a magneti permanenti e da -10°C a +40°C con servoventilazione. Attenersi scrupolosamente a eventuali specifiche divergenti riportate sulla targhetta dei dati. Le condizioni sul luogo di impiego devono essere conformi ai dati riportati sulla targhetta.

Gli apparecchi a bassa tensione sono componenti integrati in altri macchinari ai sensi della Direttiva Macchine 98/37/CEE. Ne è vietata la messa in servizio, fino a quando non sia stata appurata la conformità del prodotto finale a tale normativa (far riferimento, tra l'altro, alla norma EN 60204-1).

I freni installati non sono freni di sicurezza. Non si può escludere che fattori di non particolare influenza, come ad es. l'infiltrazione di olio a causa di un guasto della guarnizione ad anello dell'albero del lato A, possano condurre ad una riduzione della coppia.

### Trasporto e magazzinaggio

Dopo la consegna, comunicare immediatamente eventuali danni alla ditta di trasporti; in questo caso la messa in servizio è da escludere. Stringere accuratamente i golfari di trasporto. Poiché tarati per il peso dell'apparecchiatura a bassa tensione, non applicare alcun carico aggiuntivo. Se necessario, utilizzare ausili di trasporto di dimensioni adeguate (ad es. passacavi).

Prima della messa in servizio, rimuovere tutte le protezioni utilizzate per il trasporto. In caso di ulteriori spostamenti usarne di nuove. Qualora le apparecchiature a bassa tensione vengano tenute a magazzino, fare attenzione che l'ambiente sia asciutto, privo di polvere ed esente da vibrazioni (v<sub>eff</sub>  $\leq$  0,2 mm/s) (danni da inattività a magazzino). Prima della messa in servizio, misurare la resistenza di isolamento. In caso di valori  $\leq$  1 k $\Omega$  per ogni volt di tensione di taratura, asciugare l'avvolgimento.



Informazioni sulla sicurezza

Apparecchiature a bassa tensione Lenze

### Installazione

Su una superficie piana assicurare i piedi o le flange di fissaggio e l'esatto allineamento in accoppiamento diretto. Evitare risonanze condizionate dal montaggio con la frequenza di rotazione e con la doppia frequenza di alimentazione. Girare il rotore manualmente, fare attenzione a insoliti fruscii. Controllare il senso di rotazione in condizione di non accoppiamento (v. capitolo 5).

Montare e smontare le pulegge e i giunti solamente con gli appositi attrezzi (riscaldamento!) e coprire con una protezione contro le scariche. Evitare tensioni della cinghia non ammissibili (v. dati tecnici).

Le macchine sono equilibrate con metà linguetta. L'equilibratura del giunto deve quindi avvenire allo stesso modo con metà linguetta. Resecare le estremità della linguetta sporgenti.

Creare gli eventuali allacciamenti dei tubi necessari. Dotare le forme costruttive con direzione dell'estremità dell'albero verso il basso di una copertura adeguata che impedisca la caduta di corpi estranei all'interno del ventilatore. La ventilazione non deve essere ostacolata e l'aria viziata - anche di gruppi contigui - non può essere aspirata di nuovo immediatamente.

### Collegamento elettrico

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale altamente qualificato, con l'apparecchiatura a bassa tensione spenta e con il blocco contro la riaccensione inserito. Questo vale anche per il circuito elettrico ausiliario (ad es. freno, encoder, servoventilatore).

Verificare l'assenza di tensione.

L'eventuale superamento delle tolleranze prescritte in EN 60034-1; IEC 34 (VDE 0530-1)- tensione  $\pm 5$  %, frequenza  $\pm 2$  %, forma d'onda, simmetria - aumenta il riscaldamento e influenza la compatibilità elettromagnetica.

Rispettare le indicazioni relative ai collegamenti, i dati sulla targhetta e lo schema degli allacciamenti nella morsettiera.

L'allacciamento deve creare un collegamento elettrico sicuro e duraturo (non devono esservi estremità di fili sporgenti); utilizzare un idoneo corredo di cavi. Creare un collegamento sicuro per il conduttore di protezione. Avvitare saldamente i connettori.

Gli intervalli d'aria minimi tra parti non isolate sotto tensione e verso il suolo non devono essere inferiori ai seguenti valori: 8 mm per  $U_N \le 550$  V, 10 mm per  $U_N \le 725$  V, 14 mm per  $U_N \le 1000$  V.

La morsettiera non deve contenere corpi estranei, sporcizia e umidità. Proteggere i fori di entrata dei cavi non necessari e la stessa morsettiera dall'acqua e dalla polvere. Per l'impiego di prova, senza elementi di azionamento, assicurare la linguetta. Prima della messa in servizio delle macchine a bassa tensione con freno, verificare il corretto funzionamento del freno.

## Informazioni sulla sicurezza Apparecchiature a bassa tensione Lenze



### Utilizzo

Le forze di oscillazione v<sub>eff</sub>  $\leq$  3,5 mm/s (P<sub>N</sub>  $\leq$  15 kW) oppure 4,5 mm/s (P<sub>N</sub> > 15 kW) non sono pericolose nel funzionamento accoppiato. In caso di variazioni rispetto al funzionamento normale - ad es. aumento di temperatura, rumori, oscillazioni - ricercarne la causa ed eventualmente consultare il produttore. In caso di dubbio, staccare la macchina.

Nel caso di un grosso accumulo di sporcizia, pulire regolarmente le vie di aerazione.

Attivare le dotazioni di sicurezza anche durante l'impiego di prova.

I sensori termici incorporati non costituiscono una protezione totale della macchina, quindi è possibile limitare eventualmente la corrente massima. Eseguire il cablaggio del blocco funzione con disinserzione dopo alcuni secondi di impiego con  $I > I_N$  soprattutto in caso di pericolo di bloccaggio.

Le guarnizioni ad anello e i cuscinetti a sfere hanno una durata limitata.

Oliare i supporti con un dispositivo lubrificante mentre la macchina è in funzione. Prestare attenzione al tipo di saponificazione. Se i fori di uscita del grasso sono tappati (dal lato di uscita azionamento in IP54; da entrambi i lati in IP23), rimuovere l'otturazione prima della messa in servizio. Chiudere i fori con grasso. In caso di lubrificazione continua, sostituire i cuscinetti (tipo 2Z) dopo ca. 10.000 - 20.000 ore, e comunque non oltre 3-4 anni o quando consigliato dal produttore.



## Informazioni sulla sicurezza

Altri pericoli, Configurazione delle informazioni sulla sicurezza

## 1.3 Altri pericoli

### Protezione delle persone

- Prima di iniziare a lavorare / aprire il dispositivo, disconnettere il controllo dalla rete ed attendere almeno 3 minuti, in quanto in seguito all'interruzione della rete i morsetti di potenza U, V, W, BR0, BR1, BR2 e i pin dell'interfaccia FIF conducono ancora una tensione pericolosa.
  - Dopo avere aperto l'inverter motec, accertarsi che i morsetti di potenza L1, L2, L3, U, V, W, nonché BR0, BR1, BR2, le uscite relè K11, K12, K14 e i pin dell'interfaccia FIF non siano sotto tensione.
  - Anche in controlli scollegati dalla rete, le uscite relè K11, K12, K14 possono condurre ancora una tensione pericolosa!
- Quando si utilizza la funzione "Selezione direzione di rotazione", che non è protetta contro un'eventuale apertura del circuito, tramite il segnale digitale DCTRL1-CW/CCW (C0007 = -0- ... -13-, C0410/3 ≠ 255):
  - In caso di apertura del circuito (rottura fili) o di mancanza della rete, l'azionamento può cambiare direzione.
- Quando si utilizza la funzione "fly restart" (C0142 = -2-, -3-) in macchine con un momento d'inerzia di massa ridotto e poco attrito:
  - Dopo l'abilitazione del controllo in condizione di stallo, il motore può girare ancora per qualche istante oppure può modificare la direzione di rotazione.
- Il dissipatore di calore dell'inverter motec ha una temperatura operativa > 60 °C:

- L'eventuale contatto della pelle con il dissipatore di calore può causare ustioni.

### Protezione del motore

- A seconda delle impostazioni del controllo, il motore collegato può surriscaldarsi, ad esempio, nei seguenti casi:
  - Azionamento prolungato del freno c.c.
  - Funzionamento prolungato di motori autoventilati a bassi regimi.

### Protezione del dispositivo

- 8200 motec 3 ... 7,5 kW (E82MV302\_4B, E82MV402\_4B, E82MV552\_4B, E82MV752\_4B):
  - L'inserzione e disinserzione ciclica della tensione di alimentazione del controllo in L1, L2, L3 può sovraccaricare e distruggere il sistema di limitazione della corrente d'ingresso:
  - In caso di commutazione ciclica della rete nell'arco di un periodo più lungo di tempo è necessario che tra una procedura e l'altra di accensione intercorrano almeno tre minuti.

### Protezione della macchina/dell'impianto

- Gli azionamenti possono raggiungere sovravelocità pericolose (ad es., in seguito all'impostazione di frequenze di uscita elevate in motori e macchine/impianti non idonei):
  - I controlli non offrono alcuna protezione contro tali condizioni operative. A questo scopo, si raccomanda di installare specifiche componenti aggiuntive.

## **Informazioni sulla sicurezza** Altri pericoli, Configurazione delle informazioni sulla sicurezza

### Warnings!

c(VL)us

- The device has no overspeed protection.
- Must be provided with external or remote overload protection.
- Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 240 V maximum (240 V devices) or 500 V maximum (400/500 V devices) resp.
- Circuit breakers (either inverse-time or instantaneous trip types) may be used in lieu of above fuses when it is shown that the let-through energy (I<sup>2</sup>t) and peak let-through current (Ip) of the inverse-time current-limiting circuit breaker will be less than that of the non-semiconductor type K5 fuses with which the drive has been tested. An inverse-time circuit breaker may be used, sized upon the input rating of the drive, multiplied by 300 %.
- Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.
- If mounted on a motor the environmental rating tests for Type 4 and Type 12 shall be performed.

## 1.4 Configurazione delle informazioni sulla sicurezza

Tutte le informazioni sulla sicurezza incluse nel presente manuale sono strutturate allo stesso modo:



Parola di segnalazione (indica la gravità del pericolo)

Testo della nota (descrive il pericolo e fornisce indicazioni su come evitarlo)

Pittogramma	Par	Conseguenza in caso di mancata	
	Parola di segnalazione	Significato	osservanza della nota di sicurezza
	Pericolo!	Pericolo imminente per le persone	Morte o lesioni gravi
tensione elettrica pericolosa	Avvertenza!	Possibile situazione di estremo pericolo per le persone	Morte o lesioni gravi
pericolo generico	Attenzione!	Possibile situazione di pericolo per le persone	Lesioni lievi
STOP	Stop!	Possibili danni materiali	Danni al sistema di azionamento o all'ambiente circostante
1	Nota:	Utile informazione o suggerimento Se osservata, viene facilitata la gestione del sistema di azionamento.	



Dati tecnici

Norme e condizioni di utilizzo

## 2 Dati tecnici

## 2.1 Norme e condizioni di utilizzo

Conformità	CE	Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE)				
Certificazioni	UL 508C	Underwriter Laboratories (File-No. E132659)				
		Power Conversion Equipment				
Resistenza alle vibrazioni	Resistenza in acce	lerazione fino a 2 g (Germanischer Lloyd, condizioni generali)				
Condizioni climatiche	Classe 3K3 secondo EN 50178 (senza condensa, umidità relativa media 85%)					
Temperatura ammissibile	Trasporto	-25 °C +70 °C				
	Stoccaggio	-25 °C +60 °C				
	Utilizzo	-20 °C +60 °C				
		Con temperature superiori a +40 °C, ridurre la corrente di uscita nominale del 2,5%/°C				
Altitudine di installazione	0 4000 m s.l.m.					
	Ad altitudini super	ori ai 1000 m s.l.m., ridurre la corrente di uscita nominale del 5 %/1000 m				
Posizioni di montaggio	aggio Sono consentite tutte le posizioni e direzioni di montaggio					
Spazio libero per motec	sopra	100 mm				
	ai lati	100 mm				
Spazio libero per gruppo	per sostituzione	250 mm				
ventilatore E82ZMV	ventilatore					
Funzionamento con gruppo	Installare sempre i	l gruppo ventilatore E82ZMV nei seguenti casi:				
ventilatore E82ZMV	<ul> <li>Montaggio a pa</li> </ul>	irete del motec				
	<ul> <li>Funzionamento</li> </ul>	senza riduzione della corrente con motori Lenze o motoriduttori Lenze autoventilati 🛄 11				
	<ul> <li>Funzionamento</li> </ul>	con motore di produttore terzo				
Commutazione ciclica della	Consentita					
rete In caso di commutazione ciclica della rete nell'arco di un periodo più lungo di tempo è necessario procedura e l'altra di accensione intercorrano almeno 3 minuti.						



#### 2.2 Dati nominali

#### 2.2.1 Dati elettrici generali

-							
EMC	Conformità con i re	equisiti della norma EN 61800-3/A11					
Emissione disturbi	Montaggio sul motore	Conforme alle classi di valori limite A e B secondo EN 55011					
	Montaggio a parete	Conforme alla classe di valori limite A secondo EN 55011 (cavo motore schermato lungo fino a 10 m)					
		Conforme alla classe di valori limite B secondo EN 55011 (cavo motore schermato lungo fino a 1 m)					
Corrente di dispersione verso PE (secondo EN 50178)	> 3.5 mA						
Classe di protezione	IP54 (NEMA 12)	Con installazione del gruppo ventilatore					
	IP55 (NEMA 12)	Senza gruppo ventilatore e senza coperchio di protezione sull'interfaccia AIF					
	IP65 (NEMA 4)	Senza gruppo ventilatore e con coperchio di protezione sull'interfaccia AIF					
Misure di protezione contro	Cortocircuito, guas guasto di terra dur per PTC o termoco	sto di terra (protezione da guasto di terra durante il funzionamento, protezione limitata da rante l'accensione), sovratensione, stallo del motore, sovratemperatura del motore (ingresso ontatto, sorveglianza l <sup>2</sup> t)					
Isolamento dei circuiti di controllo	Isolamento sicuro Isolamento doppio	mento sicuro dalla rete: mento doppio/rinforzato secondo EN 50178					

#### 2.2.2 Funzionamento ai dati nominali

Potenza motore		P <sub>N</sub> [kW]	3.0	4.0	5.5	7.5
		P <sub>N</sub> [hp]	4.1	5.4	7.5	10.2
8200 motec	Тіро	E82MV302_4B	E82MV402_4B	E82MV552_4B	E82MV752_4B	
Campo tensione di rete		U <sub>N</sub> [V]	3 PE AC 320	/ -0 % 550 V +0	% (45 Hz -0 %	65 Hz +0 %)
Dati per funzionamento a 3 PE AC		400 V	400 V	400 V	400 V	
Corrente nominale di rete		I <sub>N</sub> [A]	9.5	12.3	16.8	21.4
Corrente di uscita 1)	8 kHz <sup>2)</sup>	I <sub>N8</sub> [A]	7.3	9.5	13.0	16.5
Corrente di uscita max. ammissibile 8 kHz per 60 s		I <sub>Nmax8</sub> [A]	11.0	14.2	19.5	24.8
Peso	m [kg]	9,7	9,7	9,7	9,7	
Con gruppo ventilato	ore E82ZMV	m [kg]	11,1	11,1	11,1	11,1

I valori di corrente si riferiscono al funzionamento con gruppo ventilatore E82ZMV o con motori/motoriduttori Lenze autoventilati In caso di funzionamento con motori/motoriduttori Lenze autoventilati, la corrente di uscita nominale deve essere ridotta (vedere Fig. 1) 2) Frequenza di chopper del convertitore





Riduzione della corrente nominale di uscita



Dati tecnici

Dimensioni, Esecuzione meccanica

## 2.3 Dimensioni





Fig. 2

Dimensioni motec

Tipo	а	b	С	d	е	Collegamenti a vite	Peso
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
E82MV302_4B							
E82MV402_4B	011	163	1/0	225	15	$3 \times M25$ , $4 \times M16$	0.7
E82MV552_4B	211	223 1 <sup>)</sup>	140	323	15	(lunghezza filettatura 10 mm, senza controdado)	9.1
E82MV752_4B							

1) Con gruppo ventilatore E82ZMV



Dimensioni gruppo ventilatore E82ZMV

Fig. 3



## 3 Installazione

## 3.1 motec con motore o motoriduttore





Preparazione per il collegamento elettrico



Installazione motec con motore o motoriduttore

# 3.1.1 Installazione in accordo alle EMC (configurazione di un sistema di azionamento tipico CE)

### Condizioni per un corretto funzionamento:

- Utilizzare solo cavi schermati, ad eccezione del cavo di rete.
- Posare con attenzione la schermatura sulla PE (vedere sotto).
- Avvitare il conduttore di protezione del motore e della rete su morsetti PE isolati.



Fig. 5

### Cablaggio conforme EMC

- A Cavo di collegamento relè
- **B** Cavi di rete L1, L2, L3, PE (loop di 2 cavi alla rete)
- C Cavi di rete collegamento PE
- Cavi di controllo schermati; fissare la schermatura con serracavi sulla piastra
- E Cavi di controllo schermati
- Morsetto a potenziale zero (ad es. punto stella in collegamento a stella del motore)
- X1 Morsettiera collegamento rete
- X2 Morsettiera collegamento motore
- PES Collegamento schermatura HF mediante connessione a PE con ampia superficie

G Supporto FIF

Η

Π

- Modulo funzione I/O Bus su posizione di innesto 1
- Modulo funzione bus di campo su posizione di innesto 2



## 3.2 Montaggio a parete

### 3.2.1 Condizioni di consegna





Condizioni di consegna del motec per montaggio a parete

- A 8200 motec (modulo elettronica e carcassa supporto)
- B Piastra di adattamento
- C Guarnizioni piatte per piastra di adattamento (non necessarie per il montaggio a parete)
- D Supporto per moduli funzione e collegamento elettrico del gruppo ventilatore
- E Gruppo ventilatore E82ZMV
- $\mathbf{F}$  4 Viti M5  $\times$  65 mm per il fissaggio della carcassa al gruppo ventilatore



## Installazione

Montaggio a parete

### 3.2.2 Preparazione



### Stop!

Un eventuale sovraccarico termico può distruggere l'inverter motec! In caso di montaggio a parete, è necessario installare il gruppo ventilatore E82ZMV, per assicurare un corretto raffreddamento del motec.



Fig. 7

Montaggio del sistema motec alla parete

- 1. Premontaggio della piastra di adattamento:
  - Tirare la piastra di adattamento negli alloggiamenti previsti nel gruppo ventilatore per mezzo di due viti M5 x 65.
  - Rimuovere nuovamente le viti.
- 2. Fissare il gruppo ventilatore con apposite viti alla parete.
- 3. Determinare i passaggi dei cavi sulla carcassa del supporto e forare le aperture.
- 4. Inserire i collegamenti a vite.
- 5. Posare la carcassa del supporto sul gruppo ventilatore ed avvitarla a quest'ultimo con 4 viti M5 x 65 mm (incluse nell'imballo del motec).
- 6. Spelare i cavi che passano attraverso la carcassa. Per tutti i cavi schermati valgono le seguenti regole:
  - Togliere la guaina isolante per una lunghezza di 10 cm
  - Rimuovere la schermatura dei conduttori per una lunghezza di 8 cm
  - I 2 cm di schermatura sono necessari per l'applicazione sicura della schermatura.



Installazione Montaggio a parete



### 3.2.3 Collegamento del motore



### **Pericolo!**

- In seguito alla connessione di un termistore PTC o di un termocontatto, tutti i morsetti di controllo presentano solo un isolamento di base (singola distanza di isolamento).
- La protezione da contatto in caso di distanza di isolamento non idonea può essere assicurata solo con misure esterne (ad es. un doppio isolamento).



Fig. 8

Collegamento del motore con montaggio a parete

	Utilizzare cavi motore a bassa capacità! (conduttore/conduttore ≤ 75 pF/m, conduttore/schermatura ≤ 150 pF/m) La risposta dell'azionamento è migliore con cavi motore di lunghezza ridotta.
PES	Terminazione di schermatura HF con connessione a PE ad ampia superficie
X2/PE2	Non utilizzare il morsetto
X2/BR1, X2/BR2	Morsetti di collegamento resistenza di frenatura
	(per informazioni sul funzionamento con resistenza di frenatura: vedere le Istruzioni operative)
X2/T1, X2/T2	Morsetti di collegamento sorveglianza temperatura con termistore (PTC) o termocontatto
·	Attivare la sorveglianza temperatura motore con C0119 (ad es. C0119 = 1)!

Sezione cavi U, V, W, PE					
Тіро	mm <sup>2</sup>	AWG			
E82MV302_4B	1	16			
E82MV402_4B	1.5	14			
E82MV552_4B	2.5	12			
E82MV752_4B	4	10			



Installazione Montaggio a parete

#### 3.2.4 Installazione in accordo alle EMC (configurazione di un sistema di azionamento tipico CE)

### Condizioni per un corretto funzionamento:

- Utilizzare solo cavi schermati, ad eccezione del cavo di rete. •
- Collegare con attenzione la schermatura a PE (vedere sotto). •
- Posare i cavi di controllo e di rete ad una certa distanza dal cavo motore! •
- Avvitare il conduttore di protezione del motore e della rete su morsetti PE isolati.



#### Cablaggio conforme EMC

- Α Cavo di collegamento relè
- В Cavi di rete L1, L2, L3, PE (loop di 2 cavi alla rete)
- Cavi di rete collegamento PE С
- D Cavi di controllo schermati; fissare la schermatura con serracavi sulla piastra
- Ε Collegamento PE cavo motore Cavi di controllo schermati
- F
- G Cavo motore U, V, W (utilizzare cavi motore a bassa capacità) 📖 17)
- Morsetto a potenziale zero (ad es. punto stella in collegamento a Η stella del motore)
- X1 Morsettiera collegamento rete
- X2 Morsettiera collegamento motore
- PES Terminazione di schermatura HF con connessione a PE ad ampia superficie

- Ι Supporto FIF
- Modulo funzione I/O Bus su slot 1 J
- Modulo funzione bus di campo su slot 2 Κ

Fig. 9



## 3.3 Montaggio sul motore

## 3.3.1 Condizioni di consegna





Condizioni di consegna del motec per montaggio sul motore

- A 8200 motec (modulo elettronica e carcassa supporto)
- B Piastra di adattamento
- $\fbox{C} \qquad \texttt{Guarnizioni piatte per piastra di adattamento}$
- D Supporto per moduli funzione e collegamento elettrico del gruppo ventilatore
- E Gruppo ventilatore E82ZMV
- $\fbox{F} \quad \ \ 4 \ \text{viti} \ \text{M5} \times \text{65 mm per il fissaggio della carcassa al gruppo ventilatore}$



## Installazione

Montaggio sul motore

#### 3.3.2 Preparazione

(STOI

## Stop!

- Se non si installa nessun motore/motoriduttore Lenze, per assicurare un corretto raffreddamento del motec occorre montare il gruppo ventilatore E82ZMV.
- Se si installa un motore/motoriduttore Lenze autoventilato e nessun gruppo ventilatore, il funzionamento dell'inverter motec è consentito solo con una riduzione della corrente di uscita. (D 11)



Fig. 11



- 1. Rimuovere la morsettiera del motore.
- Collegare i connettori di collegamento del motore per la connessione della morsettiera al morsetto X2 alla morsettiera.
  - Lunghezza cavo 20 cm
- 3. Determinare gli ingressi dei cavi sulla carcassa del supporto e forare le aperture.
- 4. Inserire i collegamenti a vite.
- 5. Inserire la guarnizione della morsettiera A.
- 6. Inserire le guarnizioni piatte 🗈 nei fori allungati della piastra di adattamento.
- 7. Avvitare la piastra di adattamento al motore con viti idonee.
- 8. Forare le aperture per il passaggio dei cavi 🖸 nel gruppo ventilatore.
- 9. Posare il gruppo ventilatore sulla piastra di adattamento.
- 10.Posare la carcassa del supporto sul gruppo ventilatore ed avvitarla a quest'ultimo con 4 viti M5 x 65 mm (incluse nell'ambito della consegna).
- 11. Spelare i cavi che passano attraverso la carcassa. Per tutti i cavi schermati valgono le seguenti regole:
  - Togliere la guaina isolante per una lunghezza di 10 cm
  - Rimuovere la schermatura dei conduttori per una lunghezza di 8 cm
  - I 2 cm di schermatura sono necessari per l'applicazione sicura della schermatura.



## Installazione

Montaggio sul motore

### 3.3.3 Collegamento del motore



### Pericolo!

- In seguito alla connessione di un termistore PTC o di un termocontatto, tutti i morsetti di controllo presentano solo un isolamento di base (singola distanza di isolamento).
- La protezione da contatto in caso di distanza di isolamento non idonea può essere assicurata solo con misure esterne (ad es. un doppio isolamento).



 Fig. 12
 Collegamento del motore con montaggio sul motore

 X2/PE2
 Non utilizzare il morsetto

 X2/BR1, X2/BR2
 Morsetti di collegamento resistenza di frenatura

 X2/T1, X2/T2
 Morsetti di collegamento sorveglianza temperatura con termistore (PTC) o termocontatto

 Attivare la sorveglianza temperatura motore con C0119 (ad es. C0119 = 1)!





# 3.3.4 Installazione in accordo alle EMC (configurazione di un sistema di azionamento tipico CE)

### Condizioni per un corretto funzionamento:

- Utilizzare solo cavi schermati, ad eccezione del cavo di rete.
- Collegare con attenzione la schermatura a PE (vedere sotto).
- Avvitare il conduttore di protezione del motore e della rete su morsetti PE isolati.



Fig. 13

Cablaggio conforme EMC

- A Cavo di collegamento relè
- B Cavi di rete L1, L2, L3, PE (loop di 2 cavi alla rete)
- C Cavi di rete collegamento PE
- Cavi di controllo schermati; fissare la schermatura con serracavi sulla piastra
- E Collegamento PE cavo motore
- F Cavi di controllo schermati
- G Morsetto a potenziale zero (ad es. punto stella in collegamento a stella del motore)
- X1 Morsettiera collegamento rete
- X2 Morsettiera collegamento motore
- PES Terminazione di schermatura HF con connessione a PE ad ampia superficie

- H Supporto FIF
- I Modulo funzione I/O Bus su posizione di innesto 1
- J Modulo funzione bus di campo su posizione di innesto 2



## Installazione

Collegamento elettrico

## 3.4 Collegamento elettrico

### 3.4.1 Collegamento della rete



### Stop!

La corrente dispersa verso terra (PE) è > 3,5 mA. Secondo la norma EN 50178 è necessaria un'installazione fissa. Il collegamento di terra (PE) deve essere eseguito secondo la EN 50178.



Fig. 14 Collegamento del cavo di rete

### 3.4.1.1 Fusibili e sezioni dei cavi

Тіро	Rete	Installa	Installazione secondo EN 60204-1			Installazione secondo UL <sup>1)</sup>		
		Fusibile	Interruttore automatico (e.l.c.b.)	L1, L2, L3, PE [mm <sup>2</sup> ]	Fusibile	L1, L2, L3, PE [AWG]		
E82MV302_4B		M16 A	B16 A	2.5	15 A	14		
E82MV402_4B	3/PE AU	M20 A	B20 A	4.0	20 A	12	> 200 mA	
E82MV552_4B	320 550 V;	M25 A	B25 A	4.0	25 A	10	≥ 300 IIIA	
E82MV752_4B	45 05 HZ	M32 A	B32 A	6.0	35 A	8		

1) Utilizzare solo cavi, fusibili e portafusibili approvati UL.

Fusibile UL: tensione 500 ... 600 V, caratteristica di intervento "H" o "K5"

2) Interruttore automatico universale

Osservare la normativa regionale e nazionale (ad es. VDE 0113, EN 60204)

### Quando si utilizzano gli interruttori automatici (e.l.c.b.), prestare attenzione a quanto segue:

- Installare gli interruttori automatici solo tra la rete di alimentazione e il controllo.
- · Gli interruttori automatici possono attivarsi in modo non corretto a causa di
  - correnti di dispersione capacitive dalle schermature dei cavi durante il funzionamento (soprattutto nel caso di cavi motore lunghi schermati),
  - collegamento simultaneo di svariati controlli alla rete,
  - utilizzo di filtri RFI aggiuntivi.





#### 3.4.1.2 8200 motec in parallelo

		Contattore di rete richiesto in caso di collegamento di:					
Tipo	Corrente di	1 motec	2 motec				
	Tete						
E82MV302_4B	9.5 A	3 kW					
E82MV402_4B	12.3 A	4 kW	15 kW				
E82MV552_4B	16.8 A	5.5 kW					
E82MV752_4B	21.4 A	7.5 kW					
	La somma d	elle correnti di rete non deve superare 32 A!					
IE							

Osservare le normative nazionali e regionali

#### 3.4.2 Collegamento relè



Fig. 15

#### Collegamento relè

	Funzione	Posizione relè impostata	Messaggio (impostazione Lenze)	Dati tecnici			
(1/K11	Uscita relè - contatto normalmente chiuso (NC)	aperto	TRIP				
(1/K12	Contatto intermedio relè						
(1/K14	Uscita relè - contatto normalmente aperto (NA)	chiuso	TRIP	DG 24 V/2 A DG 240 V/0.22 A			
DES	Terminazione di echermatura UE con connecsione a DE ad ampia sunorficio						



### Nota:

- Per i segnali di controllo utilizzare cavi schermati e realizzare una terminazione di schermatura HF con connessione a PE.
- Per i potenziali di rete sono sufficienti cavi non schermati.
- La durata del relè dipende dal tipo di carico (ohmico, induttivo o capacitivo) e dal • valore della capacità di commutazione.
- Il messaggio visualizzato può essere cambiato nei codici C0008 o C0415/1.

## STO

Stop!

Se con l'uscita relè si controlla un freno di stazionamento (per una descrizione, vedere il manuale di sistema), in caso di commutazione a corrente continua occorre installare uno spegniarco:

- spegniarco universale per freno a 24 V c.c.,
- raddrizzatore per freno Lenze a 6 poli a 180 V/205 V c.c.



Fig. 16

## Installazione

Collegamento elettrico

### 3.4.3 Collegamento ventilatore



### Collegamento del ventilatore

- 1. Inserire il connettore del cavo di collegamento del ventilatore dal basso nel supporto per moduli funzione.
  - L'aggancio in posizione del connettore deve essere udibile.
- 2. Avvitare il supporto per moduli funzione con 4 viti alla carcassa.



## 3.5 Montaggio dei moduli funzione

## Stop!

- Rimuovere il coperchio dell'interfaccia FIF sul modulo dell'elettronica e il coperchio di protezione di ciascun modulo funzione. In caso contrario, l'inverter motec e i moduli funzione potrebbero danneggiarsi!
- Se si utilizzano due moduli funzione, il modulo I/O Bus E82ZAFB201 può essere combinato solo con moduli funzione bus. Non sono consentite altre combinazioni!



Fig. 17 Montaggio dei moduli funzione



## Installazione

### Montaggio moduli funzione (opzionali)

- 1. Determinare gli ingressi dei cavi sulla carcassa del supporto e forare le aperture.
- 2. Inserire i collegamenti a vite.
- 3. Spelare i cavi che passano attraverso la carcassa. Per tutti i cavi schermati valgono le seguenti regole:
  - Togliere la guaina isolante per una lunghezza di 10 cm.
  - Rimuovere la schermatura dei conduttori per una lunghezza di 8 cm.
  - I 2 cm di schermatura sono necessari per l'applicazione sicura della schermatura.
- 4. Rimuovere il coperchio dell'interfaccia FIF A e conservarlo.
- 5. Rimuovere il coperchio di protezione di ciascun modulo funzione 🗈 e conservarlo.
- 6. Inserire il modulo funzione nel relativo slot:
  - Se viene utilizzato un solo modulo funzione, inserire il modulo funzione sempre nello slot 1.
  - Se vengono utilizzati due moduli funzione, inserire il modulo I/O Bus E82ZAFB201 sempre nello slot 1 e il modulo funzione bus sempre nello slot 2.
- 7. Funzionamento con gruppo ventilatore E82ZMV
  - Inserire da sotto il connettore del cavo di collegamento del ventilatore nella carcassa.
     (<sup>1</sup> 26)
  - L'aggancio in posizione del connettore deve essere udibile.
- 8. Avvitare il supporto nella carcassa.
- 9. Cablaggio: vedere le istruzioni di montaggio di ciascun modulo funzione.

### Nota importante sul cablaggio

- Per evitare interferenze, schermare sempre i cavi di controllo.
- L'abilitazione controllo (morsetto 28) viene rilevata esclusivamente nello slot 1! Il morsetto 28 dello slot 2 è inattivo.



## 3.6 Assemblaggio dell'inverter motec

### 3.6.1 motec con moduli funzione

## STOP S

## Stop!

- Prima dell'assemblaggio, rimuovere e conservare il coperchio di protezione del modulo funzione 
   B ed il coperchio dell'interfaccia FIF 
   A. In caso contrario, il motec potrebbe danneggiarsi!
- Prima della messa in servizio, completare la targhetta del sistema motec con l'ausilio dell'etichetta C, fornita assieme al modulo funzione.



Fig. 18 Assemblaggio del motec con moduli funzione

### 3.6.2 motec senza moduli funzione

## Stop!

• Il coperchio dell'interfaccia FIF A deve essere inserito. In caso contrario il motec non sarà operativo!



Fig. 19 Assemblaggio del motec senza moduli funzione

### Lenze



## Messa in servizio

Prima dell'accensione

## 4 Messa in servizio

## 4.1 Prima di iniziare



### Nota:

- Non modificare la sequenza di accensione.
- In caso di errore durante la messa in servizio, consultare il capitolo "Ricerca ed eliminazione dei guasti".

### Per evitare danni a persone o apparecchiature, controllare quanto segue...

...prima della connessione alla tensione di rete:

- Il cablaggio, accertandone l'integrità e l'assenza di cortocircuiti e guasti di terra
- La funzione "arresto di emergenza" del sistema
- L'accoppiamento del motore (stella/triangolo), che deve essere conforme alla tensione di uscita del controllo.
- Se non si utilizza un modulo funzione, accertare che il coperchio per l'interfaccia FIF sia correttamente montato (come alla consegna).
- Se l'alimentazione di tensione interna è collegata, ad esempio, al morsetto X3/20 del modulo I/O standard, occorre predisporre un collegamento a ponte tra i morsetti X3/7 e X3/39.
- ... le impostazioni dei parametri più importanti dell'azionamento, prima di abilitare il controllo:
- I parametri sono correttamente impostati per l'applicazione prevista?
  - Ad es., configurazione degli ingressi e delle uscite analogici e digitali.



## 4.2 Selezione del corretto sistema di controllo

Mediante la selezione del modo di controllo si specifica il tipo di controllo o regolazione dell'azionamento. È possibile scegliere tra i seguenti modi:

- Controllo caratteristica V/f
- Controllo vettoriale
- Controllo coppia sensorless

### Selezione del modo di controllo

Il controllo caratteristica V/f è la tipica modalità di controllo per le applicazioni standard.

Il controllo vettoriale offre funzionalità di regolazione più avanzate rispetto al controllo caratteristica V/f, per i seguenti motivi:

- coppia più elevata nell'intero campo di velocità
- maggiore precisione della velocità e migliore uniformità di rotazione
- maggiore rendimento



① Controllo caratteristica V/f

② Controllo vettoriale



## Messa in servizio

Selezione del corretto sistema di controllo

### Modi di controllo consigliati per applicazioni standard

Per applicazioni standard, la seguente tabella è di ausilio per la selezione del modo di controllo corretto:

Applicazione	Modo di c	Modo di controllo		
	Impostazione in C0014			
Azionamentisingoli (stand-alone)	raccomandato	alternativo		
con carichi altamente variabili	4	2		
con condizioni di avvio difficili	4	2		
con controllo della velocità (retroazione velocità)	2	4		
con dinamica elevata (ad es. azionamenti di posizionamento e avanzamento)	2	-		
con riferimento della coppia	5	-		
con limitazione della coppia (controllo potenza)	2	4		
motori trifase a riluttanza	2	-		
motori trifase con rotore scorrevole	2	-		
motori trifase con caratteristica frequenza-tensione fissa	2	-		
azionamenti di pompe e ventilatori con caratteristica del carico quadratica	3	2 o 4		
Gruppo di azionamenti				
(svariati motori collegati al controllo)				
motori identici e carichi identici	2	-		
motori diversi e/o carichi variabili	2	-		

C0014 = 2: controllo caratteristica V/f lineare

C0014 = 3: controllo caratteristica V/f quadratica

C0014 = 4: controllo vettoriale

C0014 = 5: controllo coppia sensorless



## 4.3 Parametrizzazione con il terminale E82ZBB

### Descrizione

Il terminale è disponibile come accessorio ed è composto da un supporto in gomma in cui è montata la tastiera E82ZBC. Per il collegamento al controllo è necessario un cavo di collegamento separato Tipo E82ZWL. Per una descrizione completa della tastiera, vedere il manuale fornito con la tastiera.

### Collegare il terminale

È possibile collegare il terminale all'interfaccia AIF del controllo e quindi scollegarlo da quest'ultima anche durante il funzionamento.

Non appena la tastiera riceve tensione, viene eseguito un test di autodiagnostica. La tastiera è pronta per il funzionamento quando si trova in modo Display.

### 4.3.1 Installazione e messa in servizio



① Collegare il terminale all'interfaccia AIF.

Il terminale può essere collegato e quindi scollegato anche durante il funzionamento.

② Non appena la tastiera viene collegata alla tensione di rete, viene eseguito un breve test di autodiagnostica.

- ③ La tastiera è pronta quanto mostra il modo "Disp":
- A Stato attuale del dispositivo
- B Parametrizzazione attivata tramite morsetto
- C Posizione di memoria 1 del menu User (C0517): numero codice, numero sottocodice e valore attuale
- D Valore attuale in % rispetto al valore definito in C0004
- ④ Premere ●, per uscire dal modo "Disp".



## Messa in servizio

Parametrizzazione con il terminale E82ZBB

## 4.3.2 Elementi del display e tasti funzione



Α	Display d	lisplay di stato						
		Significato	Spiegazione					
	RDY	Pronto per il funzionamento						
	IMP	Inibizione impulsi attiva	Blocco delle uscite di potenza					
	Imax	Superamento dei limiti di corrente impostati in modo motore o generatore	C0022 (motore) o C0023 (generatore)					
	Warn	Avvertenza attiva						
	Trip	Guasto attivo						
В	Barra fun	zioni 1						
		Significato	Spiegazione					
	Set	Impostazione riferimento tramite 오	Non possibile con protezione password attiva (Display = " $LDc$ ")					
	Disp	<ul> <li>Funzione Display (visualizzazione):</li> <li>Visualizzazione menu User, posizione memoria 1 (C0517/1)</li> <li>Visualizzazione parametrizzazione attiva</li> </ul>	Attivo all'accensione					
	Code	Selezione codici	Visualizzazione del numero di codice attivo a quattro cifre F					
	SubCode	Selezione sottocodici	Visualizzazione del numero di sottocodice attivo a tre cifre G					
	Para	Modifica del valore di un (sotto)codice	Visualizzazione del valore attuale a cinque cifre H					
	H/L	Visualizzazione valori più lunghi di 5 cifre						
		H: posizioni "high" (valori superiori)	Visualizzazione "HI"					
		L: posizioni "low" (valori inferiori)	Visualizzazione "LO"					
С	Barra fun	zioni 2						
		Significato	Spiegazione					
	PS	Selezione parametrizzazione da 1 a 4 per modifica	<ul> <li>Visualizzazione, ad esempio, di PS Z(E)</li> <li>L'attivazione della parametrizzazione è possibile solo tramite segnali digitali (configurazione con C0410)</li> </ul>					
	Bus	Selezione partecipante al system bus (CAN)	II dispositivo selezionato può essere parametrizzato dall'attuale azionamento = Funzione attiva					
	Menu	Selezione menu	USEr Elenco dei codici nel menu User (C0517)					
		In seguito all'inserzione è attivo il menu User	RLL Elenco di tutti i codici					
			<i>Funcl</i> Solo codici specifici per moduli funzione bus, ad es. INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B,					
D	Visualizza	azione grafico a barre						
		Valore impostato in C0004 in % (impostazione Lenze: utilizzazione dispositivo C0056)	Intervallo di visualizzazione: da - 180 % a + 180 % (ogni fascia = 20 %)					
Е	Visualizza	azione parametrizzazione						
		In modo [Disp]: Visualizzazione della parametrizzazione attivata tramite segnale digitale						
		Altrimenti: Visualizzazione della parametrizzazione da modificare	Selezionare le singole parametrizzazioni in modo <b>PS</b> nella barra funzioni 2					



## **Messa in servizio** Parametrizzazione con il terminale E82ZBB



F	Visualizzazione numero codice									
G	Visualizzazione numero sottocodice									
Η	Visualiz	zazione valore parametro o messaggio di errore								
	Tasti fu	nzione								
		Funzione	Spiegazione							
	RUN	Abilitazione controllo	In caso di azionamento con modulo funzione è necessario inoltre che il morsetto X3/28 sia impostato sul livello HIGH							
	STOP	Inibizione controllo (CINH) o Arresto rapido (QSP)	Configurazione in C0469							
	<b>0</b> ⊷0	Commutazione barra funzioni 1 $\leftrightarrow$ barra funzioni 2								
	00	Spostamento verso destra/sinistra nella barra funzioni attiva	La funzione attiva appare selezionata							
	00	Aumento/diminuzione del valore Modifica rapida: tenere premuto il tasto	Solo i valori che lampeggiano possono essere modificati							
	ENTER	Memorizzazione parametro, quando lampeggia								

## 4.3.3 Modifica e memorizzazione dei parametri



### Nota:

- In seguito all'inserzione è attivo il menu USEr. Per richiamare tutti i codici è necessario passare al menu RLL.
- Con la tastiera è possibile solo modificare i valori dei parametri nelle parametrizzazioni.
- L'attivazione di una parametrizzazione avviene solo tramite segnali digitali (configurazione con C0410).
- La tastiera mostra nella funzione Disp la parametrizzazione correntemente attiva.

Passo		Sequenza di tasti	Risultato	Azione	
1.	Collegare la tastiera		Disp XX.XX Hz	È attiva la funzione Disp. Viene visualizzato il primo codice nel menu User (C0517/1, impostazione Lenze: C0050 = frequenza di uscita).	
2.	Se necessario, passare al	<b>0-0</b>	0	Passare alla barra funzioni 2	
3.	menu "ALL"	<b>00</b>	Menu		
4.		00	RLL	Selezionare il menu "ALL" (elenco di tutti i codici)	
5.		00	0	Confermare la selezione e passare alla barra funzioni 1	
6.	Selezionare la	<b>0-0</b>	0	Passare alla barra funzioni 2	
7.	parametrizzazione da	<b>00</b>	PS		
8.	mounicale	00	I H	Selezionare la parametrizzazione che si desidera modificare	
9.		00	0	Confermare la selezione e passare alla barra funzioni 1	
10.	Inibire il controllo	STOP	RDY IMP	Necessario solo quando si modificano i codici C0002, C0148, C0174 e/o C0469	
11.	Impostare un parametro	<b>00</b>	Code		
12.		00	XXXX	Selezionare il codice	
13.		0	SubCode	Per i codici senza sottocodici: passaggio automatico a Para	
14.		00	XXX	Selezionare il sottocodice	
15.		•	Para		
16.		00	XXXXX	Impostare il parametro	
17.		STDr E Confermare il valore imm		Confermare il valore immesso quando → lampeggia	
		•		Confermare il valore immesso quando	
18.				Per impostare altri parametri, ripetere la procedura dal punto 11. o 6.	



## Messa in servizio

Parametrizzazione con il terminale E82ZBB

### 4.3.4 Struttura dei menu

Per un facile utilizzo, i codici sono raggruppati in due menu:

- Il menu "SEr
  - si attiva in seguito a ciascun collegamento alla rete oppure in seguito all'inserimento della tastiera durante il funzionamento;
  - contiene tutti i codici impostati in fabbrica per un'applicazione standard con controllo della caratteristica U/f lineare;
  - può essere modificato a proprio piacimento in C0517.
- Il menu RLL
  - contiene tutti i codici;
  - mostra un elenco dei codici in ordine crescente.

# 4.4 Il menu USEr - Panoramica dei 10 parametri più importanti per l'azionamento

Ogni volta che si effettua il collegamento alla rete o dopo l'inserimento della tastiera durante il funzionamento, i 10 codici più importanti preimpostati nel codice C0517, risultano immediatamente disponibili.

Per impostazione predefinita in fabbrica, il menu uSEr contiene tutti i codici per un'applicazione standard con controllo della caratteristica U/f lineare:

Codice	Denominazione	Impostazione Lenze:					
C0050	Frequenza di uscita		Display: frequenza di uscita senza compensazione dello slittamento				
C0034	Intervallo valore di riferimento	0	I/O standard         X3/8:         0 5 V / 0 10 V / 0 20 mA           I/O applicazione         X3/1U:         0 5 V / 0 10 V				
				X3/2U: 0 5 V / 0 10 V			
C0007	Configurazione fissa uscite digitali	0	E4	E3	E2	E1	
			CW/CCW	DCB	J0G2/3	J0G1/3	
			orario/antiorario	freno c.c.	selezione valori d	i riferimento fissi	
C0010	Frequenza di uscita minima	0.00 Hz					
C0011	Frequenza di uscita massima	50.00 Hz					
C0012	Riferimento principale tempo di	5.00 s					
	accelerazione						
C0013	Riferimento principale tempo di	5.00 s					
	decelerazione						
C0015	Frequenza nominale U/f	50.00 Hz					
C0016	Incremento di U <sub>min</sub>	dipende dal dis	positivo				
C0002	Trasferimento/Reimpostazione		Reimpostazione dello stato alla consegna; trasferimento di parametrizzazioni tramite				
	parametrizzazione		tastiera; memorizzazione	e, caricamento o copia	di impostazioni di bas	e personalizzate	



## Nota:

Tramite C0002 "Trasferimento/Reimpostazione parametrizzazione" è possibile trasferire le configurazioni da un controllo all'altro, oppure reimpostare la configurazione predefinita da Lenze, caricando nuovamente i valori impostati in fabbrica (ad esempio, quando si perde il filo durante una parametrizzazione).



### Commutazione tra i menu JEr e RLL





Messa in servizio

Controllo con caratteristica lineare V/f

## 4.5 Controllo con caratteristica V/f

Le seguenti istruzioni si applicano a controlli (inverter) dotati di un modulo funzione I/O standard e un motore AC trifase selezionato correttamente.

Sequenza	di accensione	Nota	
1.	Collegare la tastiera		
2.	Accertarsi che la funzione di inibizione controllo sia attiva dopo la connessione alla rete.	20 X3 _28 misc001	Morsetto X3/28 = LOW
3.	Accendere l'alimentazione	ON CT Misc002	
4.	La tastiera passa in modo "Disp" dopo circa 2 s e indica la frequenza di uscita (C0050)	COVENER COMPARENT (C) PS }	Il menu <i>USE</i> r è attivo
5.	Passare in modo Code per configurare le impostazioni di base dell'azionamento		Lampeggia sul display: 0050
6.	Adattare il campo di tensione/corrente al riferimento analogico (C0034) Impostazione Lenze: -0-, (0 5 V/0 10 V/0 20 mA)	003 Y 000 003 Y 000	Impostare il DIP switch sull'I/O standard sullo stesso campo (vedere Istruzioni di montaggio per il modulo I/O Standard)
7.	Adattare la configurazione dei morsetti al cablaggio (C0007) Impostazione Lenze: -0-, ovvero E1: selezione riferimento fisso JOG1/3 E2: JOG2/3 E3: freno c.c. (DCB) E4: rotaz. oraria/antioraria		
8.	Impostare la frequenza di uscita minima (C0010) Impostazione Lenze: 0.00 Hz	C0011	
9.	Impostare la frequenza di uscita massima (C0011) Impostazione Lenze: 50.00 Hz	C0010 C0000 C00000 C0000	
10.	Impostare il tempo di accelerazione T <sub>ir</sub> (C0012) Impostazione Lenze: 5.00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ t <sub>ir</sub> = tempo di accelerazione desiderato
11.	Impostare il tempo di decelerazione T <sub>if</sub> (C0013) Impostazione Lenze: 5.00 s		$T_{iff} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ t_{if} = tempo di decelerazione desiderato
12.	Impostare la frequenza nominale V/f (C0015) Impostazione Lenze: 50.00 Hz	U <sub>out</sub>	
13.	Impostare l'aumento V <sub>min</sub> (C0016) Impostazione Lenze: dipende dal tipo di controllo	U <sub>min</sub> 0 0 0 C0015 f	L'impostazione Lenze è idonea per tutte le applicazioni più comuni
14.	Per cambiare le impostazioni, passare al menu <i>RLL</i> .	attivare, ad es., le frequenze JOG (C0037, C0038, C0039) o la sorveglianza della temperatura motore (C0119)	
Dopo aver	e terminato l'impostazione dei parametri:		
15.	Selezione riferimento	ad es. tramite potenziometro ai morsetti 7, 8, 9	
16.	Abilitare II controllo.	X3 20 28 misc002	Morsetto X3/28 = HIGH
17.	L'azionamento dovrebbe ora funzionare, ad es. a 30 Hz		Se l'azionamento non si avvia, premere anche RUN .



## 4.6 Controllo vettoriale

Le seguenti istruzioni si applicano a controlli (inverter) dotati di un modulo funzione I/O standard e un motore AC trifase selezionato correttamente.

Sequenz	a di accensione		Osservazione
1.	Inserire la tastiera		
2.	Accertarsi che la funzione di inibizione controllo sia attiva dopo l'inserzione della rete.	X3 20 X3	Morsetto X3/28 = LOW
3.	Accendere l'alimentazione di rete.	ON ON misc002	
4.	Dopo circa 2 s, la tastiera passa in modo "Disp" e visualizza la frequenza di uscita (C0050).		II menu <i>USE</i> r è attivo.
5.	Passare al menu <i>RLL</i> .		
6.	Passare in modo Codel, per eseguire le impostazioni di base per l'azionamento.		Nel display lampeggia <i>DDD1</i>
7.	Adattare la configurazione dei morsetti al cablaggio (C0007) Impostazione Lenze: 0, cioè E1: JOG1/3 selezione riferimenti fissi E2: JOG2/3 E3: freno c.c. DCB E4: CW/CCW rotazione oraria/antioraria		
8.	Impostare la frequenza di uscita minima (C0010). Impostazione Lenze: 0.00 Hz	C0011	
9.	Impostare la frequenza di uscita massima (C0011). Impostazione Lenze: 50.00 Hz	C0010	
10.	Impostare il tempo di accelerazione T <sub>ir</sub> (C0012). Impostazione Lenze: 5.00 s		$\begin{array}{rcl} {{}^{T}}_{ir} & = & t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1} \\ & t_{ir} = tempo \ di \ accelerazione \ desiderato \end{array}$
11.	Impostare il tempo di decelerazione T <sub>if</sub> (C0013). Impostazione Lenze: 5.00 s		$\begin{array}{ll} {\mathsf T}_{if} & = & {\mathsf t}_{if} \cdot \frac{\text{c0011}}{{\mathsf f}_2 - {\mathsf f}_1} \\ & {\mathsf t}_{if} = \text{tempo di decelerazione desiderato} \end{array}$
12.	Impostare il modo "Controllo vettoriale" (C0014 = 4) Impostazione Lenze: Controllo caratteristica V/f lineare (C0014 = 2)		
13.	Adattare il campo tensione/campo corrente per la selezione del riferimento analogico (C0034). Impostazione Lenze: 0, (0 5 V/0 10 V/0 20 mA)	• • • • • • • • • • • • • • • •	Impostare il DIP-switch sul modulo I/O Standard sullo stesso campo (vedere Istruzioni di montaggio dell'I/O Standard)
14.	Specificare i dati del motore.	anzo Hans Lenze Stratte I D S 1865 Antzen 🖌 🗲	Vedere la targhetta del motore.
A)	Velocità nominale motore (C0087)	8-401 1/3 MDFMA_112-228 1/54 1.0 F KTY/TK0 7/7/1 400/980/900 V 50/50/37161435/1735/2545 min*	
B)	Corrente nominale motore (C0088)	4.00/4.00/7.10 (V 0.25/0.25/14.2 /) (CO 0.82/0.82/0.82 Scher: Desine V A Vm	Specificare il valore per il tipo di collegamento del
	Impostazione Lenze: dipende dal dispositivo	C96 Y50:1022/287:1023 Autr.Nr. 1.50-Nr. INCt.Nr.	motore (stella/triangolo)!
C)	Frequenza nominale motore (C0089) Impostazione Lenze: 50 Hz		
D)	Tensione nominale motore (C0090)		Specificare il valore per il tipo di collegamento del
E)	Cos motore() (COO91)	-	וווטנטוים נאבוומינוומוועטוטן:
L)	Impostazione Lenze: dipende dal dispositivo		



## Messa in servizio

Controllo vettoriale

Sequenz	za di accensione		Osservazione
15.	Avviare l'identificazione dei parametri motore (C0148).		Eseguire questa operazione solo con motore freddo!
A)	Assicurare che il controllo sia inibito.	20 ×3	Morsetto X3/28 = LOW
B)	Impostare C0148 = 1.	Premere ENTER.	
C)	Abilitare il controllo.	20 X3 misc002	<ul> <li>Morsetto X3/28 = HIGH</li> <li>Si avvia l'identificazione:         <ul> <li>Il segmento IMP2 si spegne.</li> <li>Il motore riceve corrente ed emette un leggero sibilo.</li> <li>Il motore non gira!</li> </ul> </li> </ul>
D)	Quando dopo ca. 30 s il segmento IMP è nuovamente attivo, inibire nuovamente il controllo.	20 ×3 _28 misc001	<ul> <li>Morsetto X3/28 = LOW</li> <li>L'identificazione è terminata.</li> <li>Vengono calcolati e memorizzati:         <ul> <li>Frequenza nominale V/f (C0015)</li> <li>Compensazione scorrimento (C0021)</li> <li>Induttività statore motore (C0092)</li> </ul> </li> <li>Viene misurata e memorizzata:         <ul> <li>Resistenza statore motore (C0084) =             <ul> <li>resistenza totale del cavo motore e del             motore</li> </ul> </li> </ul></li></ul>
16.	Impostare, se necessario, altri parametri.	Attivare, ad esempio, le frequenze fisse (JOG) (C0037, C0038, C0039) o la sorveglianza temperatura motore (C0119)	
Dopo av	ere impostato tutti i parametri:	I.	
17.	Selezionare il valore di riferimento.	Ad esempio, tramite il potenziometro sui morsetti 7, 8, 9	
18.	Abilitare il controllo.	20 28 misc002	Morsetto X3/28 = HIGH
19.	L'azionamento dovrebbe ora funzionare, ad es., a 30 Hz	<b>3</b> 000 *	Se l'azionamento non si avvia, premere in aggiunta GUN.

### Ottimizzazione del controllo vettoriale

Il controllo vettoriale è generalmente pronto per il funzionamento dopo l'identificazione dei parametri motore, senza alcuna ulteriore misura. L'ottimizzazione del controllo vettoriale va eseguita solo nei seguenti casi:

Comportamento dell'azionamento	Possibile soluzione
Rotazione più difficoltosa del motore e corrente motore (C0054) > 60 % della corrente nominale a vuoto (funzionamento stazionario)	<ol> <li>Ridurre del 10% l'induttività del motore (C0092).</li> <li>Controllare la corrente del motore in C0054.</li> <li>Se la corrente motore (C0054) &gt; 50 % della corrente nominale motore:         <ul> <li>Ridurre ulteriormente C0092, finché la corrente del motore non risulta pari a ca. il 50 % della corrente nominale del motore.</li> <li>Ridurre C0092 di max. il 20 %!</li> <li>Attenzione: riducendo C0092, la coppia diminuisce!</li> </ul> </li> </ol>
Coppia troppo bassa a frequenze f < 5 Hz (coppia di spunto)	Aumentare la resistenza del motore (C0084) oppure l'induttività del motore (C0092)
Velocità non costante a carico elevato (riferimento e velocità del motore non sono più proporzionali)	Aumentare la compensazione scorrimento (C0021) Una sovracompensazione, tuttavia, rende l'azionamento instabile!
Messaggi di errore OC1, OC3, OC4 o OC5 con tempi di accelerazione (CO012) < 1 s (il controllo non riesce più a seguire i processi dinamici)	<ul> <li>Modificare il tempo dell'azione integrativa del controllo I<sub>max</sub> (C0078):</li> <li>Riducendo C0078, il controllo I<sub>max</sub> diventa più veloce (più dinamico)</li> <li>Aumentando C0078, il controllo I<sub>max</sub> diventa più lento ( più "uniforme")</li> </ul>





## 4.7 Codici importanti per una rapida messa in servizio



1

- La tabella seguente descrive in dettaglio i codici menzionati negli esempi per la messa in servizio.
- Non modificare codici di cui non si conosce il significato. Tutti i codici sono descritti in dettaglio nel manuale di sistema.

### Come leggere la tabella dei codici

Colonna	Abbreviazione		Significato				
Codice	Схххх		Codice Cxxxx	Il valore del parametro di un codice può essere diverso in ogni			
	1		Sottocodice 1 di Cxxxx	parametrizzazione.			
	2		Sottocodice 2 di Cxxxx	Il valore del parametro viene accettato immediatamente (ONLINE)			
	*		Il valore del parametro è ug	l valore del parametro è uguale in tutte le parametrizzazioni			
	ENTER		Tastiera E82ZBC	l parametri modificati verranno accettati dopo avere premuto 🚥			
			Tastiera XT EMZ9371BC	l parametri modificati verranno accettati dopo avere premuto 💷			
	ഞ		Tastiera E82ZBC	l parametri modificati verranno accettati dopo avere premuto en se il controllo è inibito			
				l parametri modificati verranno accettati dopo avere premuto 🕬 🕬			
	(A)		Codice, sottocodice o selezione sono disponibili solo quando si utilizza un modulo I/O Applicazione				
	uSEr		Con l'impostazione Lenze il codice è disponibile nel menu USER				
Nome			Nome del codice				
Lenze			Impostazione Lenze (impostazione/valore predefinito impostato in C0002)				
	$\rightarrow$		Per ulteriori informazioni, vedere la nota "IMPORTANTE"				
Selezione	1 {%}	99	Valore min. {u	nità} Valore max.			
IMPORTANTE	-		Breve spiegazione importante				



## Messa in servizio

## I codici più importanti per la messa in servizio

Codice		Impostazioni possibili			IMPORTANTE	
N.	Nome	Lenze	Selezione			
0002*	Gestione parametrizzazioni	0	0	Pronto	<ul> <li>PAR1 PAR4:</li> <li>Parametrizzazioni del controllo</li> <li>PAR1 PAR4 contengono anche parametri per i moduli I/O Standard, I/O Applicazione, Interfaccia AS o System bus (CAN)</li> <li>FPAR1:</li> <li>Parametrizzazione specifica dei moduli funzione bus di campo INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen</li> <li>FPAR1 viene salvata nel modulo funzione</li> </ul>	
	Ripristino		1	Impostazione Lenze ⇔ PAR1	Ripristino dell'impostazione di fabbrica nella	
	dell'impostazione		2	Impostazione Lenze ⇔ PAR2	parametrizzazione selezionata	
	predennita		3	Impostazione Lenze ⇔ PAR3		
			4	Impostazione Lenze ⇔ PAR4		
			31	Impostazione Lenze ⇔ FPAR1	Ripristino dell'impostazione predefinita nel modulo funzione bus di campo	
			61	Impostazione Lenze ⇔ PAR1 + FPAR1	Ripristino dell'impostazione predefinita nella	
			62	Impostazione Lenze ⇔ PAR2 + FPAR1	parametrizzazione selezionata del controllo e del modulo funzione bus di campo	
			63	Impostazione Lenze ⇔ PAR3 + FPAR1		
			64	Impostazione Lenze ⇔ PAR4 + FPAR1		
C0002* STOP USEr (cont.)	Trasferimento parametrizzazioni utilizzando la tastiera				Utilizzare la tastiera per trasferire parametrizzazioni ad altri controlli. Durante il trasferimento, non è possibile accedere ai parametri tramite altri canali.	
				Tastiera ⇒ Controllo	Tutte le parametrizzazioni disponibili (PAR1	
			70	Con modulo funzione I/O Applicazione, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	PAR4 e FPAR1) vengono sovrascritte con i corrispondenti dati inseriti dalla tastiera	
			10	Con tutti gli altri moduli funzione		
C0002*	Trasferimento			Tastiera ⇒ PAR1 (+ FPAR1)	Sovrascrittura della parametrizzazione	
u SEr	utilizzando la tastiera	ametrizzazioni lizzando la tastiera	71	Con modulo funzione I/O Applicazione, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	corrispondenti dalla tastiera	
(COIL.)			11	Con tutti gli altri moduli funzione	_	
				Tastiera ⇒ PAR2 (+ FPAR1)		
			72	Con modulo funzione I/O Applicazione, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen		
				12	Con tutti gli altri moduli funzione	
				Tastiera ⇒ PAR3 (+ FPAR1)		
			73	Con modulo funzione I/O Applicazione, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen		
			13	Con tutti gli altri moduli funzione		
				Tastiera ⇒ PAR4 (+ FPAR1)		
			74	Con modulo funzione I/O Applicazione, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen		
			14	Con tutti gli altri moduli funzione		
				Controllo⇔ Tastiera	Tutte le parametrizzazioni disponibili (PAR1	
		80	80	Con modulo funzione I/O Applicazione, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	rak4 e FPAKT) vengono copiati nella tastiera	
			20	Con tutti gli altri moduli funzione		
			40	Tastiera ⇔ Modulo funzione Solo con modulo funzione INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	Sovrascrittura solo della parametrizzazione FPAR1 specifica per il modulo	
				Modulo funzione⇔ Tastiera	Copia della parametrizzazione FPAR1 specifica	
			50	Solo con modulo funzione INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	per il modulo	

## Messa in servizio I codici più importanti per la messa in servizio



Codice		Impostazioni possibili						IMPORTANTE
Ν.	Nome	Lenze	Selezione	Selezione				
C0002* 500 <i>J 5Er</i> (cont.)	Salvataggio delle impostazioni personalizzate		9	PAR1 ⇔ Impo	stazioni perso	nalizzate		<ul> <li>È possibile memorizzare le proprie impostazioni di base per un controllo (ad es., stato alla consegna della macchina):</li> <li>1. Accertarsi che la parametrizzazione 1 sia attiva</li> <li>2. Inibizione controllo</li> <li>3. Impostare C0003 = 3, confermare con (112)</li> <li>4. Impostare C0002 = 9, confermare con (112)</li> <li>5. Impostare C0003 = 1, confermare con (112)</li> <li>6. Abilitare il controllo.</li> </ul>
C0002*	Caricamento/copia							Utilizzando questa funzione, PAR1 può essere
uSEr	base personalizzate		5	Imnostazioni r	personalizzate	⇒ PAR1		Bipristino delle impostazioni di base
(cont.)			6	Impostazioni r	personalizzate	⇒ PAR2		personalizzate nella parametrizzazione
			3 7	Impostazioni r	personalizzate	⇒ PAR3		selezionata
			8	Impostazioni p	personalizzate	⇒ PAR4		
COOO3*	Salvataggio parametri non volatile	1	0	Parametro nor	n memorizzato	nella EEPRON	И	Perdita dei dati dopo la disconnessione dalla rete
			1	Parametro ser	npre memoriz	zato nella EEP	ROM	<ul> <li>Attivo dopo ogni connessione alla rete di alimentazione</li> <li>Non sono consentite modifiche cicliche ai parametri tramite il modulo bus.</li> </ul>
			3	Impostazioni p EEPROM	oersonalizzate	memorizzate	nella	La parametrizzazione 1 viene salvata come impostazione di base personalizzata con C0002 = 9
C0007 ENTER u SEr	Configurazione fissa uscite digitali							La modifica di C0007 viene copiata nel relativo sottocodice di C0410. Configurando liberamente C0410, C0007 viene impostato su 255!
		0		E4	E3	E2	E1	CW/CCW = Orario/Antiorario
			0	CW/CCW	DCB	J0G2/3	JOG1/3	• DCB = Freno c.c.
			1	CW/CCW	PAR	J0G2/3	J0G1/3	<ul> <li>QSP = Arresto rapido</li> <li>PAB - Cambio parametrizzazione</li> </ul>
			2	CW/CCW	QSP	JOG2/3	JOG1/3	(PAR1 $\Leftrightarrow$ PAR2)
			3	CW/CCW	PAR	DCB	J0G1/3	- PAR1 = LOW, PAR2 = HIGH
			4	CW/CCW	QSP	PAR	J0G1/3	<ul> <li>Il morsetto deve essere assegnato alla funziono "DAP" in DAP1 o in DAP2</li> </ul>
			5	CW/CCW	DCB	TRIP-Set	JOG1/3	– Utilizzare configurazioni con "PAR" solo se
			6	CW/CCW	PAR	TRIP-Set	JOG1/3	C0988 = 0
			/	CW/CCW	PAR	DAD	TRIP-Set	<ul> <li>TRIP-Set = errore esterno</li> </ul>
			0	CW/CCW	OSP	TRIP-Set	.1061/3	-
			9 10	CW/CCW	TRIP-Set	UP	DOWN	
C0007			10	F4	F3	F2	F1	<ul> <li>selezione valori di</li> </ul>
ENTER			11	CW/CCW	DCB	UP	DOWN	riferimento fissi attivo
uSEr			12	CW/CCW	PAR	UP	DOWN	JOG1/3 JOG2/3 C0046
(cont.)			13	CW/CCW	QSP	UP	DOWN	LOW LOW JOG1 HIGH LOW JOG2
			14	CCW/QSP	CW/QSP	DCB	JOG1/3	LOW HIGH JOG3
			15	CCW/QSP	CW/QSP	PAR	JOG1/3	HIGH HIGH
			16	CCW/QSP	CW/QSP	J0G2/3	J0G1/3	]
			17	CCW/QSP	CW/QSP	PAR	DCB	1
			18	CCW/QSP	CW/QSP	PAR	TRIP-Set	4
			19	CCW/QSP	CW/QSP	DCB	TRIP-Set	



## Messa in servizio

## I codici più importanti per la messa in servizio

Codice		Impostaz	ioni possibil	i				IMPORTANTE
N.	Nome	Lenze	Selezione					
C0007				E4	E3	E2	E1	UP/DOWN = Funzioni motopotenziometro
ENTER			20	CCW/QSP	CW/QSP	TRIP-Set	J0G1/3	H/Re = Commutazione manuale/remoto
u5Er (cont)			21	CCW/QSP	CW/QSP	UP	DOWN	<ul> <li>PCTRL1-I-OFF = DISATTIVAZIONE COMPONENTE I controllo di processo</li> </ul>
(COIIL.)			22	CCW/QSP	CW/QSP	UP	J0G1/3	<ul> <li>DFIN1-ON = Ingresso in frequenza digitale</li> </ul>
			23	H/Re	CW/CCW	UP	DOWN	0 10 kHz
			24	H/Re	PAR	UP	DOWN	<ul> <li>PCTRL1-OFF = Disattivazione controllo di</li> </ul>
			25	H/Re	DCB	UP	DOWN	processo
			26	H/Re	J0G1/3	UP	DOWN	
			27	H/Re	TRIP-Set	UP	DOWN	
			28	J0G2/3	J0G1/3	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			29	J0G2/3	DCB	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			30	J0G2/3	QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
C0007				E4	E3	E2	E1	
ENTER			31	DCB	QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
uSEr (cont)			32	TRIP-Set	QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
(cont.)			33	QSP	PAR	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			34	CW/QSP	CCW/QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			35	J0G2/3	J0G1/3	PAR	DFIN1-ON	
			36	DCB	QSP	PAR	DFIN1-ON	
			37	J0G1/3	QSP	PAR	DFIN1-ON	
			38	JOG1/3	PAR	TRIP-Set	DFIN1-ON	
			39	J0G2/3	J0G1/3	TRIP-Set	DFIN1-ON	
			40	J0G1/3	QSP	TRIP-Set	DFIN1-ON	
C0007				E4	E3	E2	E1	
			41	JOG1/3	DCB	TRIP-Set	DFIN1-ON	
(cont)			42	QSP	DCB	TRIP-Set	DFIN1-ON	
(0011.)			43	CW/CCW	QSP	TRIP-Set	DFIN1-ON	
			44	UP	DOWN	PAR	DFIN1-ON	
			45	CW/CCW	QSP	PAR	DFIN1-ON	
			46	H/Re	PAR	QSP	J0G1/3	
			47	CW/QSP	CCW/QSP	H/Re	J0G1/3	
			48	PCTRL1- 0FF	DCB	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			49	PCTRL1- 0FF	J0G1/3	QSP	DFIN1-ON	
			50	PCTRL1- 0FF	J0G1/3	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			51	DCB	PAR	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			255	Libera configu	razione in CC	0410		Solo visualizzazione
								in CO410 possono andare perdute
C0010	Frequenza di uscita	0.00	0.00		{0 02 Hz}		650.00	C0010 non è efficace con selezione
uSEr	minima	0.00	$\rightarrow$ 14.5 Hz		[0.02 112]		000.00	riferimento bipolare (-10 V +10 V
								C0010 definisce solo l'ingresso analogico 1
C0011	Frequenza di uscita	50.00	7.50		{0.02 Hz}		650.00	→ Intervallo impostazione velocità 1 : 6 per
uSEr	massima		→ 87 Hz		[]			assolutamente richiesta per funzionamento
								con motoriduttori Lenze.
C0012	Riferimento principale	5.00	0.00		{0.02 s}		1300.00	Riferimento: variazione frequenza 0 Hz C0011
uSEr	tempo di				. ,			<ul> <li>Riferimento addizionale ⇒ C0220</li> </ul>
	accelerazione							Tempi di accelerazione attivabili tramite
0004-					(0.0			segnali digitali ⇔ CU101
C0013	Riterimento principale	5.00	0.00		{0.02 s}		1300.00	Riferimento: variazione frequenza C0011 0 Hz
0527	decelerazione							<ul> <li>Tempi di decelerazione attivabili tramite</li> </ul>
								segnali digitali ⇔ C0103

## Messa in servizio I codici più importanti per la messa in servizio



Codice		Impostaz	ioni possib	ili	IMPORTANTE		
N.	Nome	Lenze	Selezione				
COO14	Modo operativo	2	2	Controllo caratteristica V/f V $\sim$ f (caratteristica lineare con incremento costante di $V_{min}$ )	<ul> <li>È possibile la messa in servizio senza identificazione dei parametri motore</li> <li>Vantaggio dell'identificazione con C0148: – Uniformità di rotazione migliorata a basse</li> </ul>		
			3	Controllo caratteristica V/f V $\sim f^2$ (caratteristica quadratica con incremento costante di $V_{min}$ )	velocità – Vengono calcolati e memorizzati i valori di frequenza nominale V/f (C0015) e scorrimento (C0021). Tali valori non vanno pertanto selezionati		
			4	Controllo vettoriale	Alla prima selezione, specificare i dati		
			5	<ul> <li>Controllo coppia sensorless con limitazione della velocità</li> <li>Riferimento coppia tramite C0412/6</li> <li>Limitazione velocità tramite riferimento 1 (NSET1-N1), quando C0412/1 è assegnato, altrimenti tramite la frequenza massima (C0011)</li> </ul>	motore ed identificare i parametri motore con C0148 In caso contrario, non sarà possibile eseguire la messa in servizio		
C0015 JSEr	Frequenza nominale V/f	50.00	7.50	{0.02 Hz} 960.00	<ul> <li>C0015 viene calcolato e memorizzato quando viene eseguita l'identificazione dei parametri motore con C0148.</li> <li>L'impostazione si applica a tutte le tensioni di rete ammissibili</li> </ul>		
C0016 J <i>SEr</i>	Incremento di V <sub>min</sub>	→	0.00	{0.01 %} 40.00	→ dipende dal dispositivo L'impostazione si applica a tutte le tensioni di rete ammissibili		
C0034*	Intervallo di selezione riferimento				Osservare la posizione degli switch del modulo funzione!		
enter u SEr	I/O–Standard (X3/8)	0	0	Tensione unipolare 0 5 V / 0 10 V Corrente 0 20 mA			
			1	Corrente 4 20 mA	È possibile cambiare la direzione di rotazione solo con un segnale digitale.		
			2	Tensione bipolare -10 V +10 V	<ul> <li>Frequenza di uscita minima (C0010) non efficace</li> <li>Regolazione individuale di offset e guadagno</li> </ul>		
			3	Corrente 4 20 mA - sorveglianza circuito aperto	TRIP Sd5, se I < 4 mA È possibile cambiare la direzione di rotazione solo con un segnale digitale.		
C0034* Enter (A) JSEr	Intervallo di selezione riferimento I/O applicazione				Osservare l'impostazione dei ponticelli del modulo funzione!		
1	X3/1U, X3/1I	0	0	Tensione unipolare 0 5 V / 0 10 V			
2	X3/2U, X3/2I		1	Tensione bipolare -10 V +10 V	Frequenza di uscita minima (C0010) non efficace		
-			2	Corrente 0 20 mA			
			3	Corrente 4 20 mA	È possibile cambiare la direzione di rotazione solo con un segnale digitale.		
			4	Corrente 4 20 mA con sorveglianza circuito aperto	È possibile cambiare la direzione di rotazione solo con un segnale digitale. TRIP Sd5 se I < 4 mA		
C0037	JOG1	20.00	-650.00	{0.02 Hz} 650.00	JOG = Riferimento		
C0038	JOG2	30.00	-650.00	{0.02 Hz} 650.00	Frequenze JOG addizionali ⇔ C0440		
C0039	JOG3	40.00	-650.00	{0.02 Hz} 650.00			
C0050* J SEr	Frequenza di uscita (MCTRL1-NOUT)		-650.00	{Hz} 650.00	Solo visualizzazione: frequenza in uscita senza compensazione dello scorrimento		
C0087	Velocità nominale motore	→	300	{1 rpm} 16000	→ Dipende dal controllo		
C0088	Corrente nominale motore	→	0.0	{0.1 A} 650.0	→ Dipende dal controllo 0.0 2.0 x corrente nominale in uscita del controllo		



## Messa in servizio

## I codici più importanti per la messa in servizio

Codice		Impostazioni possibili					IMPORTANTE	
N.	Nome	Lenze	Selezione	ezione				
C0089	Frequenza nominale motore	50	10	{1 Hz}	960			
C0090	Tensione nominale motore	→	50	{1 V}	500	$\rightarrow$	230 V con controlli a 230 V, 400 V con controlli a 400 V	
C0091	Cos motore $\boldsymbol{\phi}$	→	0.40	{0.1}	1.0	$\rightarrow$	Dipende dal controllo	
C0119	Configurazione della sorveglianza temperatura motore (ingresso PTC) / rilevamento guasto di terra	0	0 1 2 3 4 5	Ingresso PTC non attivo Ingresso PTC attivo, TRIP impostato Ingresso PTC attivo, Avvertenza impostata Ingresso PTC non attivo Ingresso PTC attivo, TRIP impostato Ingresso PTC attivo, Avvertenza impostata	Rilevamento guasto di terra attivo Rilevamento guasto di terra		Configurazione uscita segnali in C0415 Se si utilizzano diverse parametrizzazioni, la sorveglianza deve essere regolata separatamente per ciascun set di parametri. Disattivare il rilevamento guasto di terra, qualora sia stato attivato in modo non intenzionale. Se il rilevamento guasto di terra è attivo, il motore si avvia dopo l'abilitazione del controllo con un ritardo di circa 40 ms.	
C0140*	Riferimento frequenza addizionale (NSET1-NADD)	0.00	-650.00	{0.02 Hz}	650.00		Selezione tramite la funzione <u>set</u> della tastiera o il canale parametri Viene aggiunto al valore di riferimento principale Il valore viene memorizzato all'inserzione in rete o alla rimozione della tastiera	
C0148*	Identificazione parametri motore	0	0	<ul> <li>Pronto</li> <li>Avvio identificazione <ul> <li>Vengono misurati e mer nominale V/f (C0015), c scorrimento (C0021) e i motore (C0092)</li> <li>Viene inoltre misurata la motore (C0084) = resist del motore e del motore</li> </ul> </li> </ul>	norizzati frequenza ompensazione dello nduttività dello statore del n resistenza dello statore del enza totale del cablaggio	Ese 1.   2. ; 3.   4. , 5.	eguire solo a motore freddo! Inibire il controllo ed attendere che l'azionamento si fermi Specificare i valori corretti riportati sulla targhetta del motore in C0087, C0088, C0089, C0090 e C0091 Impostare C0148 = 1, quindi confermare con GTEP Abilitare il controllo: L'identificazione – si avvia, IMP si spegne – il motore emette un lieve sibilo, ma non gira! – dura ca. 30 s – termina quando IMP si accende nuovamente Inibire il controllo	
$ \begin{array}{c}                                     $	Memoria 1 Memoria 2 Memoria 3 Memoria 4 Memoria 5 Memoria 6 Memoria 7 Memoria 8	50 34 7 10 11 12 13 15	C0050 C0034 C0007 C0010 C0011 C0012 C0013 C0015	Frequenza di uscita (MCTR Intervallo selezione riferime Configurazione fissa - segn Frequenza di uscita minima Frequenza di uscita massin Riferimento principale temp Riferimento principale temp Frequenza nominale V/f	L1-NOUT) ento analogico ali ingressi digitali a na na no di accelerazione no di decelerazione		Jopo Finserzione in fete o quando si utilizza la funzione [Disp] viene visualizzato il codice C0517/1. Nell'impostazione Lenze, il menu User contiene i codici più importanti per l'impostazione della modalità "controllo V/f con caratteristica lineare" Quando è attiva la protezione con password, è possibile accedere solo ai codici memorizzati in C0517. Immettere i numeri di codice richiesti nei sottocodici.	
9 10	Memoria 9 Memoria 10	16 2	C0016 C0002	Aumento V <sub>min</sub> Trasferimento parametrizza	zioni	Nor atti ass	n è possibile inserire i codici, che sono ivi solo quando vengono utilizzati sieme a un modulo I/O Applicazione.	

Errori di funzionamento



## 5 Ricerca ed eliminazione dei guasti

## 5.1 Anomalie nel funzionamento dell'azionamento

Anomalia	Causa	Possibile soluzione
II motore non gira	La tensione del DC bus è troppo bassa	Controllare la tensione di rete
	(il LED rosso lampeggia ogni 0,4 s);	
	display tastiera: <i>LU</i> )	
	Controllo bloccato	Eliminare il blocco del controllo; tale blocco può essere
	(il LED verde lampeggia, display tastiera: IMPI)	dovuto a svariate cause
	Avvio automatico bloccato (C0142 = 0 o 2)	Fronte LOW-HIGH su X3/28
		(C0142)
	Freno c.c. (DCB) attivo	Disattivare il freno c.c.
	Il freno meccanico del motore non è rilasciato	Rilasciare manualmente o elettricamente il freno meccanico del motore
	Arresto rapido (Quickstop - QSP) attivo (display tastiera: MP)	Disattivare l'arresto rapido (Quickstop)
	Riferimento = 0	Impostare il riferimento
	Riferimento JOG attivato e Frequenza JOG = 0	Impostare il riferimento JOG (C0037 C0039)
	Guasto/errore attivo	Eliminare il guasto/errore
	Parametrizzazione non valida attiva	Passare alla corretta parametrizzazione tramite morsetto
	È stato impostato il modo di funzionamento C0014 = -4-, -5-, ma non è stato eseguito il rilevamento dei parametri del motore	Rilevare i parametri motore (C0148)
	Assegnazione di svariate funzioni, che si escludono reciprocamente, alla stessa fonte di segnale in C0410	Correggere la configurazione in CO410
	Fonte di tensione interna X3/20 utilizzata dai moduli funzione Standard-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP o LECOM-B (RS485): Manca ponte tra X3/7 e X3/39	Collegare i morsetti
ll motore gira in modo	Cavo motore difettoso	Controllare il cavo motore
irregolare	È stata impostata una corrente massima troppo bassa (C0022, C0023)	Regolare l'impostazione in base all'applicazione
	Motore sottoeccitato o sovraeccitato	Controllare la parametrizzazione (C0015, C0016, C0014)
	Le impostazioni in C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 e/o C0092 non sono in linea con i dati del motore	Adeguare le impostazioni manualmente oppure eseguire un rilevamento dei parametri motore (C0148)
II motore assorbe troppa	Il valore impostato in C0016 è troppo elevato	Correggere l'impostazione
corrente	Il valore impostato in C0015 è troppo basso	Correggere l'impostazione
	Le impostazioni in C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 e/o C0092 non sono in linea con i dati del motore	Adeguare le impostazioni manualmente oppure eseguire un rilevamento dei parametri motore (C0148)
ll motore gira, i riferimenti sono "O"	È stato impostato un riferimento con la funzione Set della tastiera	Impostare il riferimento a "0" con C0140 = 0
Il rilevamento parametri	Il motore è sottodimensionato rispetto alla potenza nominale	
motore si interrompe con un	dell'apparecchio	
errore LP1	Freno c.c. (DCB) attivo tramite morsetto	
Comportamento	Varie cause	Ottimizzare il controllo vettoriale (🛄 40)
dell'azionamento non soddisfacente con controllo vettoriale		
Caduta della coppia con	Varie cause	Contattare Lenze
deflussaggio del campo		
Ribaltamento del motore in funzionamento con deflussaggio del campo		
	<b>I</b>	



Indicazioni di guasto

## 5.2 LED sul controllo (indicazioni di stato)

LED		Stato operativo		<b>.</b>
rosso 🛈	verde ②			
spento	acceso	Controllo abilitato	L	╴┖
acceso	acceso	Rete collegata e avvio automatico disabilitato		] []
spento	lampeggia lentamente	Controllo inibito		
spento	lampeggia velocemente	Rilevamento parametri del motore in corso		
lampeggia velocemente	spento	Disattivazione per sottotensione	(1)	2
lampeggia lentamente	spento	Guasto attivo, verificare in C0161		



Per resettare il controllo quando si verifica un guasto (TRIP-Reset):

- 1. Durante il funzionamento, inserire la tastiera nella porta AIF.
- 2. Leggere e annotare il messaggio visualizzato.
- 3. Disabilitare il controllo.
- 4. Disconnettere il controllo dall'alimentazione di rete.
- 5. Eseguire la ricerca ed eliminazione del guasto.
- 6. Accendere nuovamente il controllo.



## 5.3 Messaggi di errore

## 5.3.1 Messaggi di errore/guasto sulla tastiera o nel programma di parametrizzazione Global Drive Control

Tastiera	PC <sup>1)</sup>	Errore/guasto	Causa	Possibile soluzione
nOEr	0	Nessun errore/guasto	-	-
ccr	71	Guasto/errore di sistema	Forti interferenze sui cavi di controllo	Posare cavi di controllo schermati
Trip			Collegamento di massa o di terra nel cablaggio	
<i>с ЕО</i> Тгір	61	Errore di comunicazione in AIF (configurabile in C0126)	Disturbi nella trasmissione dei comandi di controllo tramite AIF	Collegare correttamente il modulo di comunicazione al terminale
cEl Trip	62	Errore di comunicazione in CAN-IN1 con controllo Sync	L'oggetto CAN-IN1 riceve dati con errori oppure la comunicazione è stata interrotta	<ul> <li>Verificare la connessione modulo bus⇔ FIF</li> <li>Controllare il trasmettitore</li> <li>Aumentare, eventualmente, il tempo di sorveglianza in C0357/1</li> </ul>
c 22 Trip	63	Errore di comunicazione in CAN-IN2	L'oggetto CAN-IN2 riceve dati con errori oppure la comunicazione è stata interrotta	<ul> <li>Verificare la connessione modulo bus⇔ FIF</li> <li>Controllare il trasmettitore</li> <li>Aumentare, eventualmente, il tempo di sorveglianza in C0357/2</li> </ul>
c 23 Třip	64	Errore di comunicazione in CAN-IN1 con controllo temporizzato o in base ad evento	L'oggetto CAN-IN1 riceve dati con errori oppure la comunicazione è stata interrotta	<ul> <li>Verificare la connessione modulo bus⇔ FIF</li> <li>Controllare il trasmettitore</li> <li>Aumentare, eventualmente, il tempo di sorveglianza in C0357/3</li> </ul>
cEY Trip	65	BUS-OFF (si sono verificati molti errori di comunicazione)	Il controllo ha ricevuto troppi telegrammi con errori tramite il system bus e si è quindi disconnesso dal bus	<ul> <li>Controllare che sia presente il terminatore del bus</li> <li>Controllare la schermatura dei cavi</li> <li>Controllare il collegamento PE</li> <li>Controllare il carico sul bus e ridurre eventualmente il baud rate</li> </ul>
<i>сЕ</i> 5 66 <sup>Ттір</sup>	Time-out CAN (configurabile in C0126)	In caso di parametrizzazione in remoto tramite system bus (C0370): Il dispositivo slave non risponde; tempo di sorveglianza per la comunicazione superato	<ul> <li>Controllare il cablaggio del system bus</li> <li>Controllare la configurazione del system bus</li> </ul>	
			In caso di funzionamento con IO applicazione: Commutazione parametrizzazione errata	In tutte le parametrizzazioni il segnale "Commutazione parametrizzazione" (C0410/13, C0410/14) deve essere collegato alla stessa fonte
			In caso di funzionamento con il modulo su FIF: Errore interno	Contattare Lenze
c 28 Trip	67	II modulo funzione system bus (CAN) su FIF è nello stato "Avvertenza" oppure "BUS-OFF" (configurabile in C0126)	II controller CAN segnala lo stato "Avvertenza" oppure "BUS-OFF"	<ul> <li>Controllare che sia presente il terminatore del bus</li> <li>Controllare la schermatura dei cavi</li> <li>Controllare il collegamento PE</li> <li>Controllare il carico sul bus e ridurre eventualmente il baud rate</li> </ul>
cE7 Trip	68	Errore di comunicazione con parametrizzazione in remoto tramite system bus (C0370) (configurabile in C0126)	Il partecipante al bus non risponde o non è disponibile	<ul> <li>Controllare che sia presente il terminatore del bus</li> <li>Controllare la schermatura dei cavi</li> <li>Controllare il collegamento PE</li> <li>Controllare il carico sul bus e ridurre eventualmente il baud rate</li> </ul>
			In caso di funzionamento con IO applicazione: Commutazione parametrizzazione errata	In tutte le parametrizzazioni il segnale "Commutazione parametrizzazione" (C0410/13, C0410/14) deve essere collegato alla stessa fonte
EEr Trip	91	Guasto/errore esterno (TRIP-SET)	È stato attivato un segnale digitale a cui è assegnata la funzione TRIP-Set	Controllare l'encoder esterno
Er-PO  Er-PIS Trip	-	Interruzione della comunicazione tra tastiera e dispositivo	Svariate cause	Contattare Lenze
FR <sub>O</sub> I Trip	95	Gruppo ventilatore E82ZMV (solo 8200 motec 3 7,5 kW)	Gruppo ventilatore difettoso	Sostituire il gruppo ventilatore
FRni	-	TRIP o Avvertenza configurabile in C0608	Gruppo ventilatore non collegato	Collegare il gruppo ventilatore Controllare il cablaggio



Indicazioni di guasto

Tastiera	PC <sup>1)</sup>	Errore/guasto	Causa	Possibile soluzione
HOS	105	Guasto/errore interno		Contattare Lenze
Trip				
181	140	Errore nel rilevamento	Il motore non è collegato	Collegare il motore
Trip		parametri		
LPI	32	Errore in fase motore	Guasto di una o più fasi del motore	Controllare i collegamenti del motore
Trip		(VISUAIIZZAZIONE QUANDO CU597	Corrente del motore eccessivamente bassa	<ul> <li>Verificare il valore per incremento umin</li> <li>Collegare un motore con una potenza adeguata</li> </ul>
I PI	182	Frrore in fase motore	-	oppure adattare il motore con C0599
L, ,	102	(visualizzazione guando C0597		
		= 2)		
LU	-	Sottotensione DC bus	Tensione di rete troppo bassa	Controllare la tensione di rete
IMP			Tensione nella connessione DC troppo bassa	Controllare il modulo di alimentazione
			Controllo a 400 V collegato a una rete da 240 V	Collegare il controllo alla corretta tensione di rete
001	11	Cortocircuito	Cortocircuito	Ricercare la causa del cortocircuito; controllare il cavo
Trip				del motore Controllaro la resistenza di fronatura e il cave alla
				resistenza
			Corrente di carica capacitiva del cavo motore	Utilizzare un cavo motore più corto o con una capacità
			troppo elevata	minore
062	12	Guasto di terra	Una fase del motore ha un contatto a terra	Controllare il motore; controllare il cavo del motore
Trip			Corrente di carica capacitiva del cavo motore	Utilizzare un cavo motore più corto o con una capacità
			troppo elevata	MINORE
				rer imana di prova, disattivare il mevamento guasti di terra
ога	13	Sovraccarico del controllo in	Tempo di accelerazione troppo breve (C0012)	Incrementare il tempo di accelerazione
Trip		accelerazione o cortocircuito		<ul> <li>Controllare la configurazione dell'azionamento</li> </ul>
			Cavo motore difettoso	Controllare il cablaggio
			Cortocircuito tra le spire nel motore	Controllare il motore
064	14	Sovraccarico del controllo in	Tempo di decelerazione troppo breve (C0013)	Aumentare il tempo di decelerazione
Trip		decelerazione		<ul> <li>Controllare la selezione della resistenza di frenatura esterna.</li> </ul>
000	15	Souracearico del controllo in	Souraccarico fraguente ed eccesivamente	Controllare la configurazione dell'azionamente
UL S Trip	15	funzionamento stazionario	prolungato	
005	16	Sovraccarico del motore	Sovraccarico termico del motore dovuto ad	
Trip	10	(sovraccarico l <sup>2</sup> x t)	esempio, a	
			corrente permanente non ammissibile	Controllare la configurazione dell'azionamento
			<ul> <li>processi di accelerazione frequenti o</li> </ul>	Controllare l'impostazione di C0120
			eccessivamente prolungati	
OH	50	Temperatura del dissipatore di	Temperatura ambiente troppo elevata	Lasciare raffreddare il controllo e provvedere ad una
Trip		calore > +85 °C		
OH	-	Temperatura del dissipatore di	Dissipatore di calore eccessivamente sporco	Pulire il dissipatore di calore
Warn		$calore > +00^{\circ}C$	Correnti troppo elevate o processi di accelerazione	Controllare la configurazione dell'azionamento     Controllare il carico ad eventuelmente combiere i
			nequenti eu eccessivamente protungati	cuscinetti difettosi
ОНЭ	53	Sorveglianza PTC (TRIP)	Il motore è troppo caldo a causa di correnti	Controllare la configurazione dell'azionamento
Trip		(visualizzazione quando	eccessivamente elevate oppure di processi di	5
		C0119 = 1 o 4)	accelerazione frequenti e troppo prolungati	
0.00	<b>.</b>	0	Nessun PTC collegato	Collegare il PTC o disattivare la sorveglianza
UHY	54	Sovratemperatura controllo	emperatura interna ai controllo eccessivamente	KIQUITE II CATICO SUI CONTIOIIO     Migliorare il sistema di raffreddemente
mp				Controllare il ventilatore nel controllo
0H51	203	Sorveglianza PTC	Il motore è troppo caldo a causa di correnti	Controllare la configurazione dell'azionamento
		(visualizzazione quando	eccessivamente elevate oppure di processi di	
		C0119 = 2 o 5)	accelerazione frequenti e troppo prolungati	
1	1		Nessun PTC collegato	Collegare il PTC o disattivare la sorveglianza



Indicazioni di guasto

Tastiera	PC <sup>1)</sup>	Errore/guasto	Causa	Possibile soluzione
0U Imp	-	Sovratensione DC bus (avvertenza o TRIP	Tensione di rete troppo elevata	Controllare la tensione di alimentazione
OUE Trip	22	configurabile in CO310)	Funzionamento del freno	<ul> <li>Prolungare il tempo di decelerazione</li> <li>In caso di funzionamento con resistenza di frenatura esterna:         <ul> <li>Controllare il dimensionamento, la connessione e il cavo della resistenza di frenatura</li> <li>Prolungare il tempo di decelerazione</li> </ul> </li> </ul>
			Dispersione verso terra sul lato motore	Controllare il cavo motore e il motore per accertare che non vi sia un guasto con contatto a terra (scollegare il motore dall'inverter)
Pr Trip	75	Errato trasferimento dei parametri con la tastiera	Errori in tutte le parametrizzazioni	È assolutamente necessario ripetere il trasferimento dati o caricare l'impostazione predefinita da Lenze prima
Pr I Trip	72	Errato trasferimento di PAR1 con la tastiera	Errori nella parametrizzazione 1	dell'adilitazione dei controlio
Pr2 Trip	73	Errato trasferimento di PAR2 con la tastiera	Errori nella parametrizzazione 2	
<i>Рг3</i> Тгір	77	Errato trasferimento di PAR3 con la tastiera	Errori nella parametrizzazione 3	-
РгЧ Trip	78	Errato trasferimento di PAR4 con la tastiera	Errori nella parametrizzazione 4	
Pr 5 Trip	79	Guasto/errore interno	Guasto EEPROM	Contattare Lenze
<i>Р</i> £5 <sup>Тгір</sup>	81	Errore temporale durante il trasferimento della parametrizzazione	Il flusso di dati dalla tastiera o dal PC è stato interrotto, ad es. la tastiera è stata disconnessa durante il trasferimento dei dati	È assolutamente necessario ripetere il trasferimento dati o caricare l'impostazione predefinita da Lenze prima dell'abilitazione del controllo
<i>г 5Е</i> Тгір	76	Errore durante l'Auto-TRIP-Reset	Più di 8 segnalazioni di errore/guasto in 10 minuti	Dipende dalla segnalazione di errore/guasto
5d5 Trip	85	Circuito aperto nell'ingresso analogico 1	Corrente all'ingresso analogico < 4 mA con intervallo riferimento 4 20 mA	Chiudere il circuito di corrente all'ingresso analogico
5d7 Trip	87	Circuito aperto nell'ingresso analogico 2		

1) Numero di errore LECOM, visualizzazione nel programma di parametrizzazione Global Drive Control (GDC)



Indicazioni di guasto

Indicazioni di guasto

