



AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

Di DE CAPITANI IOLANDA

Via Santuario, 24 - 23890 Bevera di Barzago (LC)

Tel. 031 / 874544 - Fax 031 / 862696


P.I. 01378080137 - C.F. DCP LND 45T 54 F205 H

R.I. 27885/1996 - A.I.A. 60247 - R.E.A. 184814

<http://www.eltex.it> - E-mail: info@eltex.it

ISTRUZIONI PER COLLEGAMENTO INTERFACCIA UNIVERSALE PER SERIALI

VERSIONE RS232/F.O.



1 2 3 4 5 6 7 8

CONNESSIONI MORSETTO ESTRAIBILE PHOENIX MSTB:

- 1 0 VOLT ac
- 2 110 VOLT ac
- 3 220 VOLT ac
- 4 GROUND (P.E.)
- 5
- 6
- 7
- 8

CONNESSIONI VASCHETTA 9 POLI FEMMINA :

- 2 RX
- 3 TX
- 5 GROUND

CONNETTORE PER FIBRA OTTICA :

GHIERA BIANCA TX
GHIERA NERA RX

LED GIALLI = TX RX
LED VERDE = POWER