



AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

Di DE CAPITANI IOLANDA

Via Santuario, 24 - 23890 Bevera di Barzago (LC)

Tel. 031 / 874544 - Fax 031 / 862696


P.I. 01378080137 - C.F. DCP LND 45T 54 F205 H

R.I. 27885/1996 - A.I.A. 60247 - R.E.A. 184814


<http://www.eltex.it> - E-mail: info@eltex.it

ISTRUZIONI PER COLLEGAMENTO INTERFACCIA UNIVERSALE PER SERIALI

VERSIONE RS422/F.O. OPZIONE C (GIUDICI)



1 2 3 4 5 6 7 8



CONNESSIONI MORSETTO ESTRAIBILE PHOENIX MSTB:

- 1 0 VOLT ac
- 2 110 VOLT ac
- 3 220 VOLT ac
- 4 GROUND (P.E.)
- 5 TX-
- 6 TX+
- 7 RX+
- 8 RX-

CONNESSIONI VASCHETTA 9 POLI FEMMINA :

- 2 RX
- 3 TX
- 5 GROUND

J6, J7: SET DI FABBRICA = 1, PUO' ESSERE NECESSARIO POSIZ. SU 2 SE RICHIESTO DALLA POLARITA' DELLA LINEA.

CONNETTORE PER FIBRA OTTICA :

- GHIERA BIANCA TX
- GHIERA NERA RX

- LED GIALLI = TX RX
- LED VERDE = POWER